
Panasonic®





DVD ビデオレコーダー 取扱説明書

DMR-E60



このたびは、DVD ビデオレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使い
- かめ、販売店からお受け取りください。









L手に使って上手に節電

保証書別添付

バージョンアップなどのサポートを受ける場合に必要ですので必ずユーザー登録をお願いいたします。 インターネットまたは郵送での登録が可能です。

RQT6980-S

録る

見る

DVD-RAMなら

こんなこともできます

DVD-RAM DVD-R •

DVD-RAMで最長12時間、 DVD-Rで最長6時間

録画できます (EPモード使用時)

(両面ディスクには、両面へ連続しての録画 や再生はできません。)

DVD-RAM **DVD-R** DVDオーディオ DVDビデオ 音楽CD MP3ディスクも再生できます

ビデオCD

カートリッジ付(12 cm) 12 cm 8 cm

SDカード

- SDメモリーカード
- マルチメディアカード



PCカード(TYPEII)

- SDメモリーカード*
- コンパクトフラッシュ*
- メモリースティック*
- マイクロドライブ*
- モバイルハードディスク ※ PCカードアダプターが必要です。
- マルチメディアカード*
- スマートメディア*
- xDピクチャーカード*
- ATA Flashメモリーカード

静止画を 保存する


DVD-RAM

カードの静止画を大容量のDVD-RAMに 保存できます。



PCカード SDカード

デジタルカメラで撮った 静止画を、テレビの大画 面で再生できます。



PCカード SDカード

家庭用プリンターや写真店などで自動プリント するためのDPOF設定ができます。

録画しながら再生できます(追っかけ再生)

追っかけ再生

録画中の番組を、録画終了を待た ずに再生できます。



同時録画再生

録画中でも、ディスク内の別の番 組を再生できます。



タイムワーフ

ディスク内のすでに録画済の部分を、 録画中の画面と同時に再生できます。



さらにこんなこともできます

●DVD-RAMにくり返し録画できるのに加え、DVD-Rへ も録画できます

ドルビーデジタル(2ch)方式での高音質記録に加え、 映像の情報量に合わせて適切な画質を保つ、"ハイブリ ッドVBR"方式での高画質録画を行います。

録画する画質を選べます

画質モードには、XP、SP、LP、EPと、ディスク残量 に合わせて効率良く録画できる "FR" (フレキシブルレ コーディングモード) があります。

- ディスクをムダなく使えます(ぴったり録画) 録画時間を設定すると、ディスク残量に合わせて最適な 画質で録画できます。
- •見たい番組をすばやく探す(プログラムナビ) 録画した番組のリストから、映像を見ながら見たい番組 を探すことができます。

早見再生(1.3倍速)

DVD-RAMに録画した映像や音声を通常の約1.3倍の早 さで再生できます。ディスクの内容をすばやく確認する ときなどに便利です。

●きれいに見たい(プログレッシブ再生)

プログレッシブ対応テレビと接続すれば、従来のテレビ (インターレース方式) と比べて、高密度でちらつきの ない映像を楽しめます。

- 録画した番組を編集する(プレイリスト) 好みのシーンだけを集めて自分だけの場面集を作ること ができます。
- ●オリジナルDVDを作る(ファイナライズ) 録画したDVD-Rをファイナライズすると、オリジナル DVDビデオを作ることができます。
- ●デジタルビデオカメラから自動で録画できます (DV入力自動録画)

"DV入力自動録画"で録画すると、 DV入力に接続して プレイリストが自動作成され、編集に便利です。

はじめに

特長	2
安全上のご注意	6
こんな使いかたができます	8
各部のなまえ	.10
付属品を確認する	.12
1 接続する	.12
準備 ② チャンネルを 設定する	.18
本機で楽しむ前に 1 ~ 3 を 行ってください。	.22
本機のリモコンでテレビも操作する	23
本機で使えるディスクとカード	.24

録る

録画する	26
BSデジタル放送などを録画する	26
● ディスクの残量に合わせて録画する	
(ぴったり録画)	28
● ビデオやビデオカメラからダビングする	29
● デジタルビデオ(DV)カメラからダビングする	
(DV入力自動録画)	29
予約して録画する	30
●Gコードを使って予約する(Gコード予約)	
● Gコードを使わずに予約する	31
●予約の確認や変更、取り消しをする	32
●CS 放送などに連動して録画する	
(外部入力自動録画)	33

追っかけ再生

録画しながら再生する	.34
● 録画中の番組を先頭から再生する(追っかけ再生)	34
● 録画中に別の番組を再生する(同時録画再生)	35
● 録画中に好きな場面を2画面で楽しむ (タイムワープ)	35
● 録画由にテレビ放送を楽しむ	35



もくじ

見る	" ≡

再生する	36
● 早送りや早戻しする● 番組などを飛びこす (スキップ)● 番組を一覧から再生する (プログラムナビ再生).● 録画したDVD-Rを他の機器で再生する	37 75 363
メニュー画面で再生する	39
静止画を再生する ● アルバム(一覧)を表示する ● 静止画を次々と表示する(スライドショー)	4
指定した位置から再生する	42 43 43
番組などを消去する	44
いろいろな方法で再生する ● CMを自動で飛ばして再生する(自動CM 早送り) ● 約30秒飛ばして再生する(マニュアルスキップ) ● 少し早い速度で再生する[早見再生(1.3倍速)]	45 45
音声の種類を切り換える	45

タイトルを入力する	46
6気に入りの場面集(プレイリ を作る	
● プレイリストを作る ● プレイリストを再生する ● シーンごとに再生する	48
プレイリストを編集する	
プレイリストを複製するプレイリストを消去するシーンを編集する(追加/移動/再編集/消	50
コエル キュダの ナホケロナフ	

●静止画を複製する	56
● カード内の静止画を全て複製する(カード全複製)	57
●静止画を消去する	57
●静止画にプロテクトを設定・解除する	58
● プリント枚数を設定する[プリント(DPOF)設定	<u>-</u>]59
● スライドショーの間隔を設定する	59
● カードを初期化する(フォーマット)	59

● DVDビデオを作る (ファイナライズ)55 **静止画を編集する56**

便利な機能

画面を見ながら操作する(画面設定).	60
● 操作方法	
● ディスクメニュー	
●再生メニュー ●音声メニュー ●映像メニュー	61
画面に機能を表示する	62
◆ 絵表示で機能を選ぶ(機能選択)	62
● 本機の状態を表示する(情報表示)	
初期設定を変える	63
●操作方法	63
● 初期設定一覧	64
時刻合わせ	66
リモコンモードの変更	67

ご参考

お手入れ・ディスクの取り扱いについて 著作権について	
主な仕様	69
お電話の前に一度で確認を	
Q&A (よくあるご質問)	70
メッセージが表示されたら	72
故障かな!?	73
用語解説	77
保証とアフターサービス	
(よくお読みください)	78
さくいん	夏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明し ています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する可 能性が想定される | 内容です。



このような絵表示は、気をつけていただき たい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁 止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただ く「強制」内容です。

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない


傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。



- 傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。
- 抜くときは、プラグを持ちまっ すぐ抜いてください。
- コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V以外での使用はしない





• たこ足配線等で、定格を超える と、発熱による火災の原因にな ります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



● 感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





- プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災 の原因になります。電源プラグ を抜き、乾いた布でふいてくだ さい。
- 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む






- 差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ線、 機器や電源プラグに触れない





●感電の恐れがあります。

で使用について

機器内部に金属物を入れ たり、水をかけたり濡ら したりしない



- ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。
- 機器の上に液体の入 った容器や金属物を 置かないでください。
- 特にお子様にはご注意 ください。

分解、改造をしない



●内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

分解禁止

● 内部の点検や修理は、販売店へ ご依頼ください。

SDメモリーカードは、乳幼児 の手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れが あります。

●万一、飲み込んだと思われるとき は、すぐに医師にご相談ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは電源 プラグを抜く



- 機器内部に金属や水、 異物が入ったとき
- ●煙や異臭、異音が 電源プラグ 出たり、落下、破 損したとき を抜く
- そのまま使用すると、火災や感 電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

企注意

設置・接続について

異常に温度が高くなる ところに置かない





- 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に設置しない



- ◆上に大きなもの、重い ものを載せない
- 高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

屋外アンテナの設置・工 事は自分でしない



- ●強風でアンテナが倒れた場合に、感電やけがの原因となることがあります。
- 設置・工事は販売店にご相談く ださい。

放熱を妨げない





- ●内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。
- ◆後面の内部冷却ファンをふさが ないでください。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



- ■電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。
- ◆ たばこのけむりなども機器の故障の原因になることがあります。

ご使用について

長期間使わないときや お手入れのときは電源 プラグを抜く



電源プラグを抜く

- 通電状態で放置、保管すると、 絶縁劣化、漏電などにより、火 災の恐れがあります。
- ディスク保護のため、ディスク も取り出しておいてください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない





- 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。
- また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

乾電池について

電池は正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- 長期間使用しないときは、取り出しておく

ディスクトレイに指を入れ、 挟まれないように注意する






- 閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。


電池は誤った使い方をしない




- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として充電式電池は使用しない
- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因に なります。
- 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- 液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。


こんな使いかたができます





を設定している場合、解除してください。











各部のなまえ




	^	ページ
① [電源] (DVD) ボタン	v	18
②[電源](テレビ)ボタ	ン	23
③ [Gコード]ボタン		30
④ [BS (テレビ)]ボタ:		
⑤ 数字ボタン		
⑥ [取消し]ボタン		33
⑦[◄◀][▶▶] (スキッ		
⑧ [▮▮] (一時停止) ボタ	ン27、	37
⑨ [■] (停止) ボタン	27、	37
⑩ [プログラムナビ]	38、	52
[トップメニュー]ボタ		
⑪ [▲▼◀▶]/[決定]ボタ	タン	18
⑫ [機能選択]ボタン		18
③ [◀Ⅱ][Ⅱ▶]		
(コマ戻し/コマ送り)	ボタン	43
⑭ [予約/確認]ボタン	31、	32
⑤ [②] (タイマー切/入) ポ	ドタン 30、	31
16 [表示切換]ボタン		
① [マーカー]ボタン		
18 [画面設定]ボタン		
⑪ [ポジションメモリー]	ボタン	42
20 [DVD、テレビ]スイ:		
② [DVD入力]ボタン		
② [テレビ入力]ボタン		
② [∧、∨] (チャンネル)		
② [+、-] (音量) ボタ	ン	23
② [◀◀][▶▶]		
(スロー/サーチ)ボタ		
26 [▶] (再生/1.3倍速)		
② [プレイリスト]		
[メニュー]ボタン		
28 [リターン]ボタン		
29 [タイムワープ]ボタン		
③ [マニュアルスキップ]		
③ [●] (録画) ボタン		
② [消去]ボタン		
③ [録画モード]ボタン		
҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈ [ぴったり録画]ボタン		
③ [自動CM早送り]ボタ		
36 [音声]ボタン		45

■ 本体前面



- ●などのボタンはリモコンの①などと同じように働きます。

■ 表示窓の表示内容



❸点灯:予約待機時

点滅: 予約待機にできなかったとき

● ディスクの種類● ディスクの構成

 GRP
 : グループ

 TITLE
 : タイトル

 PL
 : プレイリスト

 CHAP
 : チャプター

PG : プログラム(番組)

TRACK : トラック

母 録画モード

XP SP LP EP: FR (全点灯時) (フレキシブルレコーディングモード)

⑤ 点滅:電源を「切」に するとき**⑥ 点灯**:外部入力自動録画時

⊕ 点灯:カードが本機内にあるとき点滅:カードの読み込み・書き込み時

● **点灯**: DVDオーディオの3チャンネル 以上の音声を2チャンネルにダウ

ンミックスして出力するとき

● チャンネル

❷ 点灯: CATV放送受信時

●録画・再生時間(カウンター)など、さまざまな情報を表示

録画のみの場合

録画と再生の場合

Δ



回転:録画中

録画側

再生側


停止:録画一時停止



回転:再生中 **停止**:一時停止 "PLAY"点滅:


再生していた位置を記憶しているとき

■ 本体後面




- ⑯ AC電源入力
- ④ 冷却用ファン
- 48 外部入力端子(L1、L3)
- 49出力端子(出力1、出力2)
- ⑩ D1/D2映像出力端子
- ⑤ デジタル音声出力端子
- ᠍ VHF/UHF入出力端子


付属品を確認する



リモコンを準備する



リモコンの使用範囲



☜ 接続する

正しく接続するには

- ●接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセント から抜いてください。
- 接続する機器の説明書もご参照ください。



「テレビと接続する」 (13ページ)

テレビ

「テレビとビデオデッキに接 続する」(13714ページ)

「テレビ、ビデオデッキと BS/CS機器に接続する」 (15ページ)

テレビ **★** BS/CS機器 「テレビ、ビデオデッキとホー ムターミナルに接続する」 (16ページ)

「アンプの光デジタル入 力に接続する| (17ページ)

アンプ 光デジタル入力

「アンプの音声入力に接 続するし (17ページ)

音声入力

ビデオカメラやデジタル ビデオカメラとの接続

ビデオカメラや デジタルビデオカメラ


「別売品のご紹介」 (17ページ)

表示窓の時刻を確認する

時刻は自動で設定されますが、合っていないときは「時 刻合わせ」(1966ページ) で時刻を合わせてください。

お願い

ビデオカセットレコーダー やセレクター経由でテレビ と接続しないでください。 コピーガードの影響によ り、再生時に画面が乱れる ことがあります。(ビデオ 内蔵テレビに接続すると きには、ビデオ側でなく、 テレビ側の入力端子に接 続してください。)




■ 長期間使用しないときには

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてく ださい。電源を切った状態でも、電力を消費しています。

待機時の消費電力

電源「切」時 約2.3 W*1 約2.8 W 時刻表示点灯時 約0.3 W*2 時刻表示消灯時

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。 ※2 「FLディマー」(13765ページ) を「オート」に設定した場合。



高画質で楽しむ


S/S1映像入力




S映像入力端子が複数ある場合は、「ワイドモード」(ご64ページ)を端子に合わせて変更してください。(テレビ側で切り換えが必要な場合もあります。)

さらに高画質で楽しむ


D(D1~D5)映像入力




コンポーネントビデオ入力



- ●本機のD1/D2映像出力に接続すると、プログレッシブ映像を楽しめます。 (D1映像入力のテレビでは、楽しむことはできません。)
- プログレッシブ映像を楽しむには、接続するテレビがマクロビジョンのコピーガードシステムに対応していることが必要です。
- 音声は接続した入力に合わせて接続してください。
- ●ハイビジョンテレビでは、DVDに対応した端子に接続してください。






お知らせ

- ●本機はBSデジタルチューナーのIrシステムに対応しています。設定などは、接続する機器側で行ってください。
- 110度CSデジタル放送を楽しむ場合、販売店にご相談ください。
- BSやCSの放送を見るには、放送会社との(複数のBS放送を 見るには放送局ごとに)、受信契約が必要な場合があります。
- ビデオでも放送を受信するには、分配器を使うなどして アンテナを別に接続することが必要です。(ごす14ページ) (詳しくは接続する機器の説明書をご参照ください。)
- BS/CSチューナー内蔵テレビの場合、BS/CSのチューナーの「出力」のかわりにテレビの「モニター出力」に接続してください。


テレビ、ビデオデッキとホームターミナルに接続する




お願い

- ●ホームターミナルについては、CATV会社にご相談ください。 (CATVの放送を見るには放送会社との受信契約が必要 になる場合があります。)
- ビデオでも放送を受信するには、分配器を使うなどして アンテナを別に接続することが必要です。(ご 14ページ) (詳しくは接続する機器の説明書をご参照ください。)

アンプの光デジタル入力に接続する



アンプの音声入力に接続する



■ アンプ側のロゴについて

ドルビーデジタル

DIGITAL

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮 方式です。ステレオ(2ch)や、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めます。 ドルビーデジタルデコーダー内蔵のアンプ(別売)に接続すると、マルチチャンネルの音声を楽しめます。



DTS デジタルサラウンド

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得られます。 DTSデコーダーを搭載した機器(別売)と接続するとDTSの音声を楽しめます。 本機のデジタル出力「DTS」の設定をしてください。(CF65ページ)

別売品のご紹介

別売品の品番は、2003年4月現在のものです。品番は変更されることがあります。

■ 音声/映像出力関連商品

■ 日円 / 吹塚山ノ川利廷店	100	
コード/ケーブル名	品 番	i
音声コード	RP-CAP3G05	(0.5 m)
	RP-CAP3G10	(1.0 m)
	RP-CAP3G15	(1.5 m)
	RP-CAP3G20	(2.0 m)
	RP-CAP3G30	(3.0 m)
	RP-CAP3G50	(5.0 m)
	RP-CAP3G100	(10.0 m)
光デジタルケーブル	RP-CA2010A	(1.0 m)
	RP-CA2020A	(2.0 m)
	RP-CA2030A	(3.0 m)
映像コード	RP-CVP0G05	(0.5 m)
	RP-CVP0G10	(1.0 m)
((RP-CVP0G15	(1.5 m)
	RP-CVP0G20	(2.0 m)
	RP-CVP0G30	(3.0 m)
	RP-CVP0G50	(5.0 m)
	RP-CVP0G100	(10.0 m)
S映像コード	RP-CVS0G10	(1.0 m)
	RP-CVS0G20	(2.0 m)
	RP-CVS0G30	(3.0 m)
	RP-CVS0G50	(5.0 m)
D端子ケーブル	RP-CVDG15	(1.5 m)
	RP-CVDG30	(3.0 m)
D端子ピンケーブル	RP-CVCDG15	(1.5 m)
	RP-CVCDG30	(3.0 m)

コード/ケーブル名	品 番	
i.LINKケーブル(IEEE1394)	RP-CDE4G15	(1.5 m)
	RP-CDE4G30	(3.0 m)

■ ホームシアター関連商品

AVコントロールアンプ :SA-XR10スピーカーシステム :SB-TP50

■ 放送・通信関連商品

75Ω同軸ケーブル
 75Ω同軸ケーブル
 75Ωアンテナプラグ
 アンテナプラグ
 分波器
 BS同軸ケーブル
 BS・CS / UV分波器
 VUA7051* (1.4 m)
 VSQ1035*
 VUA7050*
 VUA7052F*
 VW-KBS1
 TY-6S7BCS

※サービスルート扱いでご用意しています。

2 チャンネルを設定する

本機にチャンネルを設定する お買い上げの時には、チャンネルは設定されていません。

- ●テレビの電源を入れ、本機を接続した入力(「ビデオ1」 など)に切り換える。
- ●[電源] (DVD) を押して、電源を「入」にする。

まとめて設定する(市外局番チャンネル設定)


お住まいになる地域の市外局番を入力すると設定で きます。

1局ずつ設定する(マニュアルチャンネル設定)

設定したチャンネルを変更・削除したり、新しく設 定したりできます。「市外局番チャンネル設定」がう まく働かないときにも使います。



まとめて設定する (市外局番チャンネル設定)




押す



を選び、

押す



「市外局番チャンネル設定」を選び、 J

押す





789

(10/0)

 \downarrow

決定

"DVD" にし、

市外局番を入力する

(「市外局番チャンネル一覧| ごっ20ページ)

- ●市外局番が「市外局番チャンネル一覧」 にない場合は、普段ご覧になる放送局 が最も多く含まれる市外局番を入力し てください。
- 間違えたときは、[◀]または[取消し]を 押して再度入力してください。



押す



6 リターン \bigcirc

「オートサーチを終了しました。」と表示 されたら

押す

初期設定画面に戻ります。

[**DVD、テレビ**]を「DVD」にし、[∧、∨](チャンネ **ル)**が働くか確認してください。

お使いになるテレビと同じチャンネルを切り換えるこ とができれば設定完了です。

■ ひとつ前の画面に戻るには


[リターン]を押す

■ 設定を終了するには [リターン]を数回押す

(お知らせ)

- 市外局番として"00000"を入力した場合、設定が お買い上げ時の状態に戻ります。
- 受信するチャンネルが多い地域では、チャンネルポジション 13~20 (「松山」、「新居浜」では14~20) にもチャンネル が設定される場合があります。その場合、ガイドチャンネル は設定されませんので、「マニュアルチャンネル設定」で設定 してください。

1局ずつ設定する マニュアルチャンネル設定)



3

4

┍

J

1

決定

6 • •

6 • •

7 • •

 \parallel

1

押す




を選び、

押す

初期設定	市外局番チャンネル設定マニュアルチャンネル設定	*****
チャンネル		

「マニュアルチャンネル設定」を選び、



押す

設定するチャンネル (Po:チャ ンネルポジション) **を選ぶ**

● [取消し] を押すと、チャンネルを削除で きます。(表示が"--"になります。)


VHF/UHFチャンネル(Po)

CATVチャンネル(CH)

外部入力チャンネル(入力)

(将来のシステムに対応するもので、現在 は使用しません。)

例) VHF/UHFチャンネル



放送局から受信するチャンネル

(CH: 受信チャンネル) を合わせる

- ●テレビ番組欄に使われているものに合 わせてください。
- ●押し続けると10ずつ変わります。

表示窓やテレビ画面に表示する、 チャンネル(表示)に合わせる

ガイドチャンネル(ガイド)**を合わせる**

- ●「市外局番チャンネル一覧」(ご了20ペー ジ)を見ながら合わせてください。
- ◆ CATVでBS放送を楽しむ場合(☞右記)
- Gコードはガイドチャンネルをもとに放送局 を区別するので、ガイドチャンネルが設定さ れていないと、Gコード予約ができません。
- ●手順4~7を繰り返すと、別のチャン ネルを設定できます。

8

押す

- ひとつ前の画面に戻るには
- [リターン]を押す
- 設定を終了するには [リターン]を数回押す

■CATVでBS放送も楽しむ場合

BS放送をVHF/UHFチャンネルに置き換えて放送してい るCATV局があります。その場合、以下のようにガイドチ ャンネルを合わせてください。

放送局名		ガイドチャンネル
BS 1		71
BS 3		72
BS 5 W	/OWOW	73
BS 7 N	HK衛星第一	74
BS 9 /	イビジョン放送*	75
BS 11 N	HK衛星第二	76
BS 13		77
BS 15		78

* 本機ではハイビジョン放送(BS9)を見ることはで きません。

受信した映像を調整する

VHF/UHFチャンネルにノイズがあるときや色が付いていない ときなどに調整します。

「マニュアルチャンネル設定」手順①~④で調整するチャンネル ポジションを選んだ後、



3秒以上 押す



6 - □

"入"を選ぶ







押す

(お知らせ)

電波の受信状態によっては、調整しきれない場合があ ります。

準備 2 3 チャンネルを設定する (つづき)

市外局番チャンネル一覧

					チャ	ンネ	ルポジショ	ンと	放边	く	3・受信チ	ヤン	ネル	・表	示チャンス	たル・	・ガィ	イドラ	チャンネル	,		
也域	都市名	市外局番		1				2				3				4				5		
	EhilidE	しいりいの田	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名			ガイド	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名	受信		
				-	-	CH	13×22/40 E1	CH	CH	CH			_	СН				СН			CH	_
-	札幌	011	北海道放送	1	1	1	N II II ∠+/L-→-				NHK総合	3	3	80	テレビ北海道				札幌ナレヒ	5	5	5
北	旭 川	0166				<u> </u>	NHK教育			90				<u> </u>	テレビ北海道	33	33	17		<u> </u>		
海		0157	11.5454444	0.4	0.4		NHK教育	2	2	90		ļ	<u> </u>	<u> </u>	N 11 11 2/65 A					-		_
道	帯広	0155	北海道テレビ	34	34	35	N 11 11 / +/L								NHK総合	-	_	80				
_	釧路/室蘭	0154/0143		L	-	L	NHK教育	_	_	90					テレビ北海道	_	-	-		<u> </u>	<u> </u>	_
	函館	0138	テレビ北海道	-	21	-	北海道文化	27	27	27	北海道テレビ	.	-	-	NHK総合	4	4	80				
-		017	青森放送	1	1	1				<u> </u>	NHK総合	3	3	80					NHK教育	5	5	90
-	八戸	0178													青森朝日							
_	盛岡	019	東北放送	-	1	1	めんこい	33	33	33	テレビ岩手	-	-	-		4	4	80	岩手朝日	-	-	-
	仙台	022	東北放送	1	1	1				<u> </u>	NHK総合	3	3	80					NHK教育			90
東	秋 田	018					NHK教育	2	2	90									秋田朝日			
	大 館	0186	青森放送	1	1	1									NHK総合	-			秋田朝日			-
北	山形	023													NHK教育	4	4	90	山形さくらんぼ			
	鶴岡	0235	山形放送	_	1	10					NHK総合	3	3	80					山形さくらんぽ	24	24	30
	福島	024	東北放送		1	1	NHK教育	2	2	90					テレビュー福島							
L	会津若松	0242	NHK総合	1	1	80					NHK教育	3	3	90	テレビュー福島		_	-				
	いわき	0246					テレビュー福島								NHK総合			80				
	<u>水 戸</u>	029	NHK総合		1						NHK教育							4	放送大学			
	宇都宮	028	NHK総合		1	-		-	-	•	NHK教育	-			日本テレビ			4	とちぎテレビ			
関	前橋	027	NHK総合		1						NHK教育		-		日本テレビ			4	群馬テレビ			
	さいたま	048	NHK総合		1						NHK教育		3		日本テレビ		4	4	放送大学			
東	千葉	043	NHK総合		1	-		-	-	-	NHK教育		-		日本テレビ		4	4	放送大学	1 -	-	-
	東京	03	NHK総合		1		頼メトロホリタン					3	3	-	日本テレビ	-	4	4	放送大学		16	
	横浜	045	NHK総合	1	1	80	煎メトロホリタン	14	14	14	NHK教育				日本テレビ		4	4	放送大学		_	16
_	新 潟	025													テレビ新潟				新潟放送	5	5	5
甲	富山	0764	北日本放送	1	1	1	北陸放送	6	6	6	NHK総合	_	_	_	石川テレビ	_	37	37				
信越	金沢	076	北日本放送	1	1	1				<u> </u>		34	-	34	NHK総合	4	4	80				
•	福井	0776									NHK教育	3	_	90								
北	甲 府	055	NHK総合	1	1	80					NHK教育	3	3	90	日本テレビ		4	4	山梨放送	5	5	5
陸	長 野	026					NHK総合	2	2	80					長野朝日			-				
	飯田	0265	長野朝日	-	44	20					NHK教育			-	NHK総合	4	4	80				
	岐 阜	058	東海テレビ	1	1	1					NHK総合	39	3	80					中部日本放送	5	5	5
中	静岡	054					NHK教育			90					静岡第一							
部	浜 松	053	東海テレビ	_	1	1	静岡第一	30	30	31					NHK総合	4	4	80	中部日本放送	_	5	5
ЦР	名古屋	052	東海テレビ	-	1	1					NHK総合			80					中部日本放送	-	5	5
	津	059	東海テレビ	1	1	1					NHK総合	31	3	80	毎日テレビ	•		4	中部日本放送	5	5	5
	大 津	077					NHK総合								毎日テレビ		-	4				
関	京 都	075					NHK総合				テレビ大阪						4	4				
	大 阪	06					NHK総合	_			テレビ大阪						4	4				
西	神戸	078					NHK総合				サンテレビ								テレビ大阪			
	奈 良	0742				<u> </u>	NHK総合		2	80	テレビ大阪	19	19	19	毎日テレビ	4	4	4	NHK奈良	51	51	<u> </u>
	和歌山	073					NHK総合	32	2						毎日テレビ	42	4	4	テレビ和歌山	30	30	30
	鳥取	0857	日本海テレビ	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>	NHK総合	3	3	80	NHK教育	4	4	90				
	松江	0852	日本海テレビ	30	30	1																
中	<u> </u>	0855		-			NHK総合	2	2	80	日本海テレビ	54	54	1				_	山陰放送			10
	<u> </u>	086					テレビせとうち	23	23		NHK教育								NHK総合	5	5	80
国	広島	082	テレビ新広島	_							NHK総合					4	4	4		_	_	
	福山	0849	テレビ新広島								NHK教育	3	3	90		0.5	0.5		NHK総合	5	5	80
		083	INHK教育	1	1	90	1九州朝日	2	2	1	テレビQ	53	53	19	山山朝日	58	28	28				5
	徳島	088						19	19	19	NHK総合								テレビ和歌山			
四	高松	087	テレビせとうち					_	_		NHK教育											
	松 山*	089					NHK教育			90	広島テレビ	12	12	12	広島ホーム	35	35	35	テレビ新広島	31	31	31
国	新居浜*	0897	テレビせとうち	23	23	23	INHK総合	2	2	80	広島テレビ	12	12	12						31	31	31
	高知	0888		-	-			6-	C -	-	N II 11 4/10 4	-	_	-	NHK総合	4	4	80			7 -	
	福 岡	092	九州朝日	1	1	1					NHK総合								テレビQ			
九	北九州	093									福岡放送											
	佐賀	0952									福岡放送											_
州	長 崎	095	NHK教育		1	90	九州朝日	57	57	1	NHK総合	3	3	80	RKB毎日	4	4		長崎放送		5	
	熊本	096	九州朝日				NHK教育	2	2	90	熊本朝日											5
•	大 分	097	九州朝日	1	1	1					NHK総合					4	4	4	大分放送	5	5	5
	宮崎	0985	南日本放送	1	1	1					テレビ宮崎	35	35	35								
沖	延岡	0982					NHK教育	2	2	90					NHK総合	4	4	80				
	鹿児島	099	南日本放送	1	1	1	テレビ熊本	34	34	34	NHK総合	3	3	80						5	5	90
	阿久根	0996	鹿児島読売				テレビ熊本								鹿児島放送	23	23	32				
縄	那覇	098					NHK総合															


^{(※)『}松山』『新居浜』では、チャンネルポジション13に「愛媛朝日」が設定されます。

	6					7			ャンネルオ	8				9				10				11				12	
放送局名	2 受	言表	示	ガイド	放送局名			ガイド	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名	受信	表示	ガイド	放送局名	受信	表示	ガイド		受信表	
	- C	1 C	H	CH		СН	СН	СН			CH		13X22140 E1	СН	СН	CH			CH	_	13X2140 E1	CH	CH	СН		CH C	_
	+	+	4	_	TI TEI - 1	_	-	<u> </u>	北海道文化				NII IIZWA A			00	北海道テレビ				11,500	1 7 7	1 7	-	NHK教育	12	12
	_	_	_	-	札幌テレビ		7	5					NHK総合				北海道テレビ					-		-			_
		_	_	-	札幌テレビ	7	7	5					NHK総合	9	9	80	北海道テレビ		-	-	北海道放送	53	53	1			
公海道放 过	送 6	(3	1				ļ	北海道文化		_						札幌テレビ								NHK教育	12 1	12
		_	_		札幌テレビ	7	7	5	北海道文化	41	41	27	NHK総合	9	9	80	北海道テレビ		-	-	北海道放送	11	11	1			
(海道放)	送 6	(3	1				<u> </u>									NHK教育		<u> </u>						札幌テレビ		
									北海道文化	27	27	27					青森朝日	34	34	34	北海道テレビ	35	35	35			
					NHK教育	7	7	90					NHK総合	9	9	80					青森放送	11	11	1	青森テレビ	33 3	33
号手放送	送 6	1 (3	6	宮城テレビ	34	34	34	NHK教育	8	8	90					東日本放送	32	32	32					仙台放送	12 1	12
		Т			東日本放送	32	32	32					宮城テレビ	34	34	34									仙台放送	12 1	12
													NHK総合	9	9	80					秋田放送	11	11	11	秋田テレビ	37 3	37
火田放送	关 6	1	3	11					NHK教育	8	8	90													秋田テレビ	57 5	57
レビュー山	形 3	3 3	6	36					NHK総合	8	8	80					山形放送	10	10	10					山形テレビ	38 3	38
JHK教育	\rightarrow		\rightarrow	90					テレビュー山形									_	Ť	Ē					山形テレビ		
					東日本放送	32	32	32	宮城テレビ				NHK総合	9	9	80	福島放送	35	35	35	福島テレビ	11	11	11			
島テレ		_	\rightarrow	_		_	_	_	福島中央								福島放送				ے درسیب			<u> </u>	仙台放送		_
温島中央			_	_	八山十川人	JL	JL	J_	福島テレビ	8	_	11	ロルノレし	57	57	J-T	NHK教育		-	_					福島放送		
BSテレ			3	6				-	一世島アレビ			8	4. 単元 リング	30	16	46	テレビ朝日	_	-	-		-		-	テレビ東京		
BSテレ			3	6					フジテレビ		8	8	一未ノレし	UJ	40	40	テレビ朝日		-	-					テレビ東京		
			\rightarrow	_	拉洋十学	10	16	16					テレビ技工	20	20	20	テレビ朝日		_						テレビ東京		
BSテレ			3	\rightarrow					フジテレビ			8										10	40	40			
BSテレt	_		3						フジテレビ	8	8	8													テレビ東京		
BSテレ	_	-	3	-		-	-	-	フジテレビ	8	8	8	7 7 7 7 -	-				_	-	-					テレビ東京		
BSテレ			3	6	TVKテレビ					8	8	8	十某アレビ	46	46	46	テレビ朝日		-	-	アレヒ埼玉	38	38	38	テレビ東京		
BSテレl	ビー6	(3	6	TVKテレビ	42	42	42		8	8	8					テレビ朝日		_						テレビ東京		_
									NHK総合	8	8	80					新潟総合								NHK教育		
ューリッフ	プ 3	2 3	2	32													NHK教育	10	10	90					富山テレビ		
上陸放送	送 6	i 6	3	6	北陸朝日	25	25	25	NHK教育	8	8	90					テレビ金沢	33	33	33					石川テレビ	37 3	37
比陸放送	关 6	(3	6									NHK総合	9	9	80					福井放送	11	11	11	福井テレビ	39 3	39
レビ山津	梨 3	7 3	7	37	TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8					テレビ朝日	10	10	10					テレビ東京	12 1	12
レビ信が	州 3	3 3	0	30									NHK教育	9	9	90	長野放送	38	38	38	信越放送	11	11	11			
越放送	关 6	(3	11					テレビ信州	42	42	30					長野放送	40	40	38							
				25	岐阜放送	37	37	37	三重テレビ				NHK教育	9	9	90	- 1 5 15 11				名古屋テレビ	11	11	11	中京テレビ	35 3	35
新聞朝E					-24 1 3202	-							NHK総合	9	-	80					静岡放送	-	-	-		-	_
新聞放送		_	-	_	テレビ愛知	25	25	25	NHK教育	8	8	90		-	_		静岡朝日	28	28	33	133 1 3/3/4/2		-		テレビ静岡		_
支阜放送	\rightarrow	_	-	_		_	_	-	三重テレビ				NIHK教育	9	9	90	133 1-3 1/3 1			-	名古屋テレビ	11	11	11		-	_
BCテレt	-		3	6				-	関西テレビ	8	8	8	NHK教育	-	_		読売テレビ	10	10	10		-	_	11			
BCテレt	_	_	3	_						40		8	びわ湖放送	-	_				-	-	"IIIE/VC				NHK教育		
BCテレt			3						関西テレビ	8	8	8	サンテレビ	_	_	_			10	-				-	NHK教育		
BC7 Dt	\rightarrow	_	3				i		関西テレビ	8	8	8					読売テレビ		i	<u> </u>					NHK教育		
		_	_	_	分部アレ	34	34	34					リンテレビ	30	30	30						-	_	-			
BCテレt	_	_	3	6	<u></u>	0.4	0.4	0.4	関西テレビ			8	4 *	000	000	00	読売テレビ				大山一*	-			NHK教育		
BCテレt			3	_	沢都アレビ	34	34	34	関西テレビ	8	8		ケンテレビ	36	36							155	55	55	NHK教育		
BCテレt	<u> </u>	4 (3	6					関西テレビ	46	8	8					読売テレビ								NHK教育		
																	山陰放送								山陰中央		
IHK総合	3 6	(3	80					山陰中央								山陰放送	10	10	10					NHK教育	12 1	12
				[山陰中央	58	58		NHK教育														
					瀬戸内海放送	25	25	33					西日本放送								山陽放送	11	11	11			
					NHK教育			90					広島ホーム												広島テレビ	12 1	12
					中国放送	7	7	4					広島ホーム	57	57	35					広島テレビ	11	11	12			
					テレビ山口	38	38		RKB毎日				NHK総合	9	9	80	テレビ西日本	10	10	9	山口放送	11	11	11	福岡放送	35 3	35
BCテレt	ビ 6	(3						関西テレビ								読売テレビ								NHK教育		
BCテレ									関西テレビ				西日本放送	9	9	9						29	29	11	岡山放送		
IHK総合									あいテレビ																愛媛放送		
海海放送									あいテレビ																愛媛放送		
HK教育			-	90					高知放送					Ť	Ť	Ť					高知さんさん						
IHK教育			_	90					I-J/H/IX	<u> </u>	J	J	テレビ西日本	a	9	a	, , 드미새	50	55						福岡放送	37 9	37
INXXE IHK総合				80					RKB毎日	ρ	Ω	1	ノレビロ中	J	J	J	テレビボロオ	10	10	0					NHK教育		
					巨岭坎兰	F	F	E					NILLV松本	20	20	90									テレビ長崎		
																									熊本県民		
																									RKB毎日		
河海放送	支] [J 1	0						福岡放送												テレビ西日本	9	9	9	NHK教育		
					鹿児島放送	32	32	32	NHK総合					38	38	38	宮崎放送	10	10	10					NHK教育	12 1	12
崎放送									テレビ宮崎																		
									熊本県民																		
																									NHK教育	12 1	12
ルあノレ	- 10		0 !																								

●松山: 受信CH…25 表示CH…25 ガイドCH…25、●新居浜: 受信CH…14 表示CH…14 ガイドCH…25

準備 3 テレビに合わ





再生時の映像の映りかた

プログレッシブ対応テレビでの映像の横縦比は、16:9です。4:3のディスク素材は、16:9の横縦比になるように左右に引き伸ばされます。

31-2-11-31-21 to 21-31-31								
	ディスク							
映像の横縦比	市販ディス	クのロゴと再生内容						
4:3*の 標準サイズ	4:3							
	LB	上下に黒帯が入って いる画面 (レターボックス)						
16:9の ワイドサイズ	16:9 LB	画面サイズが4:3の テレビではレターボ ックスで再生						
	16:9 PS	画面サイズが4:3のテ レビではパン&スキャ ン(両側または片側が 切れた画面)で再生						

※ DVD-R、ビデオCDの映像や、DVD-RAMに録画した4:3の映像、4:3の一般放送を含む

せて設定する

- ひとつ前の画面に戻るには
- [**リターン**]を押す
- 設定を終了するには
- [リターン]を数回押す

■プログレッシブ対応テレビのご紹介(当社製のみ)

テレビタイプ		品 番	(TH-)	
BSデジタル	36DH200	36D20	32D20	28D10
ハイビジョン	36DH100	36D10	32D10	
	36D100	32D100	28D30	
	36D30	32D30	28D20	
ハイビジョン	36HG1	36FH1	32FH10	28HW3
	36FH10	32HG1	32FH1	28HW2
プログレッシブ	36FP50	32FP50	32FP10	28FP20
ワイド	36FP30	32FP30	32FS10	28FP15
	36FP25	32FP25	28FP50	28FS10
	36FP20	32FP20	28FP30	
	36FP15	32FP15	28FP25	
プログレッシブ	33FP2	29FP5	29FP3	29FP2
DVDビデオ内蔵	15DT2	15LV1	 	
ワイド液晶	15DTX1	 	 	
ワイド液晶	22LT1	15LT1	i I	
4:3液晶	20TA3	17TA3	14TA3	
プラズマ	50PHD3	42PM30	42PXS10	37PM20
ディスプレイ	50PH50	42PM20	37PAS10	37PM2
	50PXS10	42PM2	37PD10	
	42PD2	42PX10	37PD2	
	42PM50	42PAS10	37PM50	
リアプロジェクター	47FP10	48FH10	l I	
液晶プロジェクター	AE300	AE200	AE100	l !

2003年4月現在

テレビ画面の横縦比 4:3 16:9 4:3のまま表示する ()には、テレビ側で調 整するか、プログレ (左右にひきのばされる) (そのまま) ッシブテレビでは 「プログレッシブ」を 0 \bigcirc 「切」(1361ページ 「映像メニュー」) に (上下に黒帯、 (上下に黒帯) してください。 左右にひきのばされる) \circ (上下に黒帯) (そのまま) (左右が切れる) (そのまま)

本機のリモコンで テレビも操作する

テレビのメーカー番号を設定すると、本機のリモコンで各社テレビの基本操作ができます。



押しながら、

メーカー番号(2ケタ)を押す

メーカー名	番号	メーカー名	番号			
アイワ	18	日立	<u>05</u> , <u>20</u>			
三洋	07、16	富士通ゼネラル	09			
シャープ	02、11、21	フナイ	19			
ソニー	<u>03</u> 、 <u>17</u>	松下	<u>01</u> 、 <u>10</u>			
東芝	<u>04</u>		<u>22</u> 、 <u>23</u>			
パイオニア	<u>13</u>	三菱	08、 <u>12</u>			
ビクター	<u>14</u>	NEC	<u>06</u> 、 <u>15</u>			

「松下」など、メーカー番号が複数ある場合は、番号を入力 してみてテレビを操作できる番号を選んでください。

[DVD、テレビ]を「テレビ」にし、リモコンをテレビに向け、[電源] (テレビ)、[テレビ入力]、[^、v] (チャンネル)、[+、-] (音量)、数字ボタン (0、1~9) などが働くか確認してください。

働かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。

今すぐ再生を設定する

今すぐ再生は、[▶] (再生) や [プログラムナビ] を押したときに、テレビの入力を「ビデオ1」に自動的に切り換える機能です。(上記メーカー番号表中で、下線がついた番号のテレビで働きます。)

準備 本機をテレビの「ビデオ 1 」入力に接続してください。(テレビの他の入力では働きません。)

リモコンをテレビに向け、



押しながら、

押す

操作するたびに、

今すぐ再生 切←→入(テレビの入力が「ビデオ1」 に切り換わります。)


本機で使えるディスクとカード

		*1		本機	でできるこ	と(():で	きる、×:	できない)	
ディスク	ロゴマーク	本書でのマーク	録画	再生	番組の消去や タイトルの入力	プレイリスト の作成	音声 切り換え	静止画の再生 や保存	
DVD-RAM •4.7GB/9.4GB (12 cm) •2.8GB (8 cm)	RAM 4.7	RAM	*2						
DVD-R •4.7GB (12 cm for	ĐŲĐ	ファイナライズ前には DVD-R	*2		*3	×	X *4	×	
General Ver. 2.0) • 1.4GB (8 cm for General Ver. 2.0)	R R 4.7	ファイナライズ後には DVD-V	×		×	×	×	×	
DVDオーディオ (ステレオ再生)	AUDIO	DVD-A	×		×	×	*6	×	
DVDビデオ	VIDEO VIDEO	DVD-V	×		×	×	\bigcirc	×	
CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	CD-DAフォーマット ^{*7}	×		×	×	×	×	
		MP3フォーマット ^{*7} MP3	×		×	×	×	×	
ビデオCD	DIGITAL VIDEO	VCDフォーマット* ⁷ VCD	×	*5	×	×		×	

DVD-RAMについて

- 本機で録画したDVD-RAMは、互換性のないDVDプレー ヤー(当社製も含む)では再生できません。
- ◆本機はカートリッジ付きとなしのどちらにも対応しています。 大切な録画時にはカートリッジ付きを使い、誤消去防止のた め録画後にプロテクトを設定することをおすすめします。

設定



解除



●録画される映像の横縦比は番組に合わせて「16:9」 または「4:3」になります。

DVD-Rについて

- ●すでに録画や編集をした部分には上書きできません。
- ●録画される映像の横縦比は録画する番組に関わりなく 「4:3」になります。
- 当社製以外のDVD-Rは記録状態によって再生できない 場合があります。
- ●本機で録画したDVD-Rは、他の当社製DVDレコーダー で追記できない場合があります。互換性については当社 ホームページ(プ下記)をご覧ください。





DVD-Rに録画した入学 式のビデオをおじいちゃ んの家に送らなきゃ。 そうだ。**ファイナライズ**も しないといけないのね

DVD-Rをファイナライズ (3755ページ) すると 「DVDビデオ」 として再生できます。本機で録画したDVD-Rを他の再生機器で 再生するためにはファイナライズが必要です。

DVD-R再生対応機器や当社製ディスクの情報は当 社ホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/dvd/index.html

DVDビデオについて

発売地域ごとに、DVDビデオのソフトと再生可能機 器に割り当てられた番号で、リージョン番号というも のがあります。(本機のリージョン番号は「2」です。)

本機は、「2」、 「ALL」、「2」を含むもの





例)



が表示されたDVDビデオを再生できます。

対応していないディスク

- 2.6GB/5.2GB DVD-RAM(12 cm)
- 3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring
- ●ビデオレコーディング規格に準拠 して記録されていないDVD-RAM
- 本機以外の機器で記録し、ファイ ナライズされていないDVD-R
- PAL方式で記録されたディスク
- リージョン番号「2」「ALL」以外 の DVDビデオ
- DVD-ROM
- DVD-RW
- +RW
- CD-ROM
- CDV • CD-G
- Photo-CD CVD
- SVCD
- SACD
- MV-Disc
- PD など

万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった 場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、 ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害に **つきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじ** めご了承ください。(下記の様な操作を行うと不具合を 生じる可能性があります。)

- ◆本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVD レコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる
- ◆上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させる
- ●他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで 記録したディスクを本機で動作させる

ディスクの構成例 番組 _ シーン2 ' シーン3 シーン4 プレイリスト シーン1 2 3 4 5 番組 タイトル 2 2 3 チャプター グループ 2 3 2 トラック タイトル 2 3 2 チャプター 2 4 5 3 トラック グループ トラック トータルトラック 5 トラック 2 5 3 4

- ※1 RAM など、うすい色のマークが表示されている機能は、そのディスクでは働きません。
- ※2 本機との相性が確認されている当社製のディスク(CF) 下記)を使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能が発揮できない場合があります。
- ※3 消去しても残量は増えません。
- ※4録画前に「主音声」または「副音声」を設定できます。 (CF65ページ「二重放送音声記録」)
- **5 ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないディスクがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ※6 ソフト制作者の意図により、ステレオ出力が禁止されている場合は、切り換えできないことがあります。
- *7 CD-DA、ビデオCDまたは、MP3のフォーマットで 記録され、録音終了時にファイナライズされた音楽用 CD-RとCD-RWも再生できます。ただし、記録状態に よって再生できない場合があります。

当社製ディスクとカードのご紹介

別売品の品番は、2003年4月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

■ ディスク

- TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク(9.4 GB: 両面) :LM-AD240 (1枚) :LM-AD240P5 (5枚組)
- TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク(4.7 GB: 片面) :LM-AB120(1枚) :LM-AB120P5(5枚組)
- **DVD-RAMディスク**(4.7 GB: 片面、カートリッジなし) :LM-AF120(1枚) :LM-AF120K10(10枚組)
- **DVD-Rディスク**(4.7 GB: 片面、カートリッジなし):LM-RF120(1枚):LM-RF120P5(5枚組):LM-RF120W(1枚、プリンタブル)

■ カード関連商品

●SDメモリーカード

:RP-SDH512L1A(512MB) :RP-SDH256L1A(256MB) :RP-SD128BL1A(128MB) :RP-SD064BL1A(64MB) :RP-SD032BL1A(32MB)


- マルチメディアカード :VW-MMC16(16MB)
- ●**SDメディアストレージ**(モバイルハードディスク内蔵):SV-PT1

:VW-MMC8(8MB)

本機で使えるメモリーカード

SDカードスロット

- SDメモリーカード
- マルチメディアカード



PCカードスロット

(TYPEIのPCカードに対応)

- SDメモリーカード*1 マルチメディアカード*1
- コンパクトフラッシュ*1 スマートメディア*1
- メモリースティック* 1 xDピクチャーカード* 1
- マイクロドライブ*1*2
- ATA Flashメモリーカード
- モバイルハードディスク*2*3

本書でのマーク SD/CARD

- ※1 PCカードスタンダードに準拠したPCカードアダプター (市販)が必要です。
- ※2 静止画の再生とDVD-RAMへの保存のみできます。 ※3 SDメディアストレージ(別売)(ぴを左記)で記録したもの。
- 対応フォーマット: FAT12、FAT16 (モバイルハードディスクのみFAT32対応)
- ●カードによっては一部使用できない場合があります。(詳しくは当社ホームページをご覧ください。 (〒24ページ)
- ●カードは、使用前に本機でフォーマットすることをおすすめします。(C字59ページ「フォーマット」) ただし、本機でフォーマットすると、本機以外の機器で使用できない場合があります。
- ●指定されたメモリーカード以外は使用しないでください。

■ プロテクトについて

書き込み禁止スイッチのついたカードでは、スイッチを「LOCK」側にすると、書き込みや消去、フォーマットができなくなり、データを保護できます。

静止画について


デジタルカメラなどで記録したDCF*準拠の**JPEG**ファイルと**TIFF**ファイルを再生できます。


- ※ Design rule for Camera File system:電子情報技術 産業協会(JEITA)にて制定された統一規格
- ■素数:320×240~6144×4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)
- フォルダ数: 最大300 (上位フォルダも含む) ファイル数: 最大3000

最大数をこえるフォルダやファイルは再生・複製・ 消去できません。

- ●動画や音声、DCF規格に準拠していない静止画 (MOTION JPEGなど)、JPEG・TIFF形式以外の 静止画は再生できません。
- パソコンで作成や編集をした静止画は、再生できないことがあります。
- TIFFは非圧縮RGB(点順次)方式に対応しています。それ以外のTIFFファイルは再生できません。
- TIFFファイルを再生する場合、表示に時間がかかることがあります。
- ファイル数やフォルダ数が多い場合、再生や複製、 消去に時間がかかることがあります。

録画する





- ●ディスクの残量がないときは、不要な番組を消す (RAM) か、新しいディスクをお使いください。 (CF52ページ「番組を消去する」)
- ディスクプロテクト (13754ページ) やカートリッジ プロテクト (13724ページ) を設定している場合、解 除してください。 RAM
- 本機で初めて使用するDVD-RAMは、精度よく録画できるようにフォーマットすることをおすすめします。 (ごう55ページ「フォーマット」)

BSデジタル放送などを録画する

著作権保護のため、BSデジタル放送の映画などには1世代だけ録画が許された映像が含まれることがあります。これらの映像には「CPRM」という技術が使われており、録画するにはディスクが「CPRM」に対応していることが必要です。ディスクのジャケットなどで「CPRM」対応か確認してください。

録画する方法は制限のない映像の場合と同じですが、録画 した番組は複製できません。



(お知らせ)

- ●録画中にも再生を楽しむことができます。(全34ページ 「録画しながら再生する」)
- ●節電のため、停止状態が続く(お買い上げ時は6時間) と、自動的に電源が切れます。時間は変更できます。 (1) 64ページ [自動電源〔切〕」)
- ●本機で受信した二重放送の音声をDVD-Rに録音したり、 LPCMで録音する場合、「主音声」または「副音声」の 一方しか録音できません。「二重放送音声記録」(2765 ページ) でどちらかを選んでください。
- ●他の再生機器で再生するにはファイナライズ(13755ペー ジ)が必要です。 DVD-R

(本体のみ)

録画中

●録画 | 押す 押すたびに

30分先→60分先→90分先-

← OFF (解除) ← 120分先 ←


- 予約録画中やぴったり録画時には指定できません。
- 録画の一時停止中にチャンネルや録画モードを変更した場 合、録画終了時刻の設定は解除されます。
- [■] (停止) を押すと録画が停止し、指定した録画終了 時刻も解除されます。

録画する(つづき)

ディスクの残量に合わせて録画 する(ぴったり録画)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3


設定した時間に合わせて自動的に最適な画質で録画でき ます。残量が少なくなったディスクにぴったりと録画し たいときに役立ちます。



停止中



押す







「録画開始」を選び、

押す

録画が始まります。

- ■ぴったり録画を停止するには
- [■] (停止) を押す
- ■画面を消すには [リターン] を押す
- ■残り時間を確認するには [表示切換] を押す



(お知らせ)

- ●外部入力自動録画(2733ページ)時には働きません。
- ●録画モードは「FR」になります。(13-27ページ)




ビデオやビデオカメラから ダビングする

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

準備

- ●後面の外部入力1や外部入力3(□ 14ページ)、 前面の外部入力2に機器を接続してください。 (接続した機器の音声出力端子がモノラルの場 合、前面の左/モノ端子に接続)
- ●DV機器と接続する場合はDV入力に接続するこ とをおすすめします。



停止中



接続した外部入力(L1、L2、L3、 □(/) **を選ぶ**



録画モード (XP、SP、LP、EP) を 選ぶ



接続した機器で再生を始める

押す

録画が始まります。

■不要な場面を飛ばすには

不要な場面になったら、[▮▮] (一時停止) を押す (もう一度押すと、録画が再開されます。)

■録画を停止するには

[■] (停止) を押す

お知らせ

- ■二重放送の音声を録音する場合、本機で再生した場合に 音声を正しく切り換えられるように、接続する機器側で 主音声と副音声を同時に出力してください。RAM
- 二重放送の音声を録音する場合、「主音声」または「副音声」の 一方を接続する機器で出力させてください。両方の音声を出力 させても再生時に音声を選ぶことはできません。 DVD-R
- DV入力に接続する場合は、記録される音声の種類を「DV 入力時の音声の設定」(13765ページ「音声」)で選べます。
- ●手順②、④のかわりに「ぴったり録画」(☞28ページ)を 使うと、ビデオの映像を最後まで録画する設定ができます。
- DV機器によっては、映像や音声が正しく入力されない場 合があります。

市販のビデオやDVDのソフトのほとんどは、録画 禁止処理がされています。

本機では録画禁止処理のされたソフトは録画できません。

デジタルビデオ(DV)カメラから ダビングする(DV入力自動録画)


RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

「DV入力自動録画」を使って録画すると、番組とプレイリ ストが自動作成されます。

進備

- I ①本機とDV機器の電源を切り、本機のDV入力端 子に機器を接続する(ご)左記)
- ②本機とDV機器の電源を入れる
- ③録画したい映像の先頭部分を一時停止状態で表 示しておく

停止中



押す



を選び、

押す

動作中の接続機器は自動的に一時停止の 状態になります。



録画モード (XP、SP、LP、EP) を 選ぶ



録画開始を選び、

押す

録画が始まります。

●映像の切れ目では自動的にマーカー (1743ページ)が記録され、プレイリ ストのシーンに分けられます。

■録画が最後まで完了すると

終了を知らせる画面が表示されます。

[決定]を押してください。

■録画を停止するには

[■] (停止) を押す

■録音する音声の種類を選ぶには

「DV入力時の音声の設定」(1965ページ「音声」)

(お知らせ)

- ●本機のDV入力はDV機器専用です。
- ●接続した他の機器から本機を操作することはできません。
- ●DV入力経由で本機に接続できるDV機器は1台のみです。
- ●録画中は、追っかけ再生や同時録画再生ができません。
- ●DV機器のモデル名は、正しく表示されない場合があり ます。
- ●録画中にDV機器を操作すると、録画が中断される場合 があります。
- テープ上の日付けや時刻情報は記録されません。

"DV機器を認識できません"などと表示され、録画が うまくいかない場合は、接続とDV機器の設定を確かめ、 電源を入れなおしてください。

それでもだめな場合は、「ビデオやビデオカメラからダ ビングする」(『左記)を行ってください。

DV機器との互換性については、当社ホームページ (1324ページ)をご覧ください。

予約して録画する

Gコードを使って予約する (Gコード予約)



Gコード

テレビ番組欄で記載され ている最大8ケタの数字



押す





789





① ② ③ Gコードを入力する ④ ⑤ ⑥ 問題さた kまけ [4] #

間違えたときは、[◀] を押してください。

残量表示



(10/0)

押す



- 内容を確認してください。必要に応じて [◀▶] で項目を選び、[▲▼] で内容を 変更してください。
- 録画モード(ごご27ページ)は 「録画モード」を押しても変更できます。
- ●録画モードを選ばなかった場合、本体で「XP」が選ばれているときは「FR」で予約されます。
- "CH"の項目が"G——"となって いるときは、ガイドチャンネルが正 しく設定されていません



[▲▼] を押して表示窓やテレビ画面に 表示されるチャンネルに合わせ、[決定] を押す

ガイドチャンネルも同時に設定され、 予約が完了します。



押す

続けて予約する場合は、手順 **①~②** を行ってください。





押す

電源が切れ、予約待機状態になります。 (本体表示窓に "②" が点灯)



Gコードを使わずに 予約する

本機で最大16番組設定できます。

予約日や録画モードなどを、テレビ画面を見ながら設定で きます。



押す



2 決定

3 • •

 \Downarrow

"新規予約"を選び、

押す



内容を設定する

- ●日付や時刻、チャンネルは**数字ボタン** (0、1~9) でも入力できます。
- 録画モード(ご27ページ)は録画モー **ド**] を押しても変更できます。

■録画日の設定

下記のように変わります。

Γ	1カ月 以内 の予約	当日~1カ月以内 を指定
	毎日 予約	毎日、同じ番組を予約 ●毎日(毎週日〜土) →月〜土(毎週月〜土) →月〜金(毎週月〜金)
l	毎週 予約	毎週、同じ曜日の 同じ番組 を予約 ●毎週日→毎週月 →…→毎週土


■チャンネルの設定

表示窓やテレビ画面に表示されるチャン ネルに合わせてください。 下記のように変わります。

UHF/VHF ↔ CATV ↔ 外部入力



押す



タイマー切/入 6 **①**

押す

電源が切れ、予約待機状態になります。

(本体表示窓に"②"が点灯)

■ 予約待機状態を解除/設定するには

[②] **(タイマー切/入)** を押す 押すたびに

"②"が消灯(解除) ↔ "②"が点灯(設定)

■ 予約録画を停止するには

[②] (**タイマー切/入**) を押す

("②"が消灯)

■ 本体表示窓に "PROG FULL" と表示されたら すでに16番組が予約されています。不要な予約を取り

消してください。(133ページ)

■ 番組のタイトルを入力するには

[**◄▶**]で「タイトル入力」を選び、**[決定**] を押す (1747ページ「文字を入力する」)

■ 予約の確認や変更、取り消しをする(ご32ページ)

(お知らせ)

- 予約待機中に再生を行っている場合、録画時刻になると、 予約録画が実行されます。
- 毎日・毎週予約は1番組として数えます。
- ●開始時刻、終了時刻は、[▲] または [▼] を押し続け ると30分単位で変わります。
- ●録画する番組が連続する場合は次の番組の始まりが、 DVD-RAMでは数秒間、DVD-Rでは約30秒間録画され ません。

DVD ● ●テレビ DVD テレビ 電源 電源 Gコード BS(テレビ) DVD 入力 DVD テレビ 入力 入力 (2) (3) (5) (6) 音量 (9) (8) (10/0) (11)(12) ┌スキップ┐ スロー/サーチ **4** 再生/1.3倍速 停止 一時停止 ш プログラムナビ プレイリスト \blacksquare トップメニュー メニュー 決定 ▶ ◀ 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッブ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 録画 表示切換 マーカー ぴったり録画 録画モ 画面設定 ボジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**


予約して録画する (つづき)

予約の確認や変更、 取り消しをする

確認をする

予約/確認

押す



アィスクフル表示

ディスク残量の不足や録画番組 数が一杯のため、録画が完了し なかった番組

/ コピーガード検出表示

録画禁止の信号が記録されたため、録画が完了しなかった番組

録画失敗表示

ディスクの汚れなどにより、 録画が完了しなかった番組

録画中表示 録画中の番組

₩ 重複予約表示

録画する日付と時刻が重なっ ている番組 確認

可:現在の残量 で、録画が可能 な番組

「毎週」、「毎日」 の場合は、録画 可能な最終日を 表示

録画中は、内容 が正しく表示さ れないことがあ ります。

お知らせ)

- ●電源「切」時でも[予約/確認]を押すと予約の確認ができます。
- ●予約録画中の番組は、録画モードが「FR」以外なら予 約終了時刻の変更ができます。
- ◆予約は数字ボタン(0、1~9)でも選ぶことができます。
- ●実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前 4時には自動的に消去されます。
- 予約が重複している場合、開始時刻の早い予約が先に実 行されます。実行後、次の予約で重複していない部分が ある場合、別の番組として録画されます。

変更をする



押す



2 決定

予約を選び、

押す


☞31ページ手順3~4を行ってください。

取り消しをする



押す





予約を選び、

押す

- 予約内容一覧画面を消すには [リターン] を押す

■ 予約待機状態を解除/設定するには [②] **(タイマー切/入)** を押す


押すたびに

"②"が消灯(解除) ↔ "②"が点灯(設定)

CS放送などに連動して録画する (外部入力自動録画)

CSチューナーなど(予約待機の設定できる機器のみ)の放 送開始に連動して、録画を始めることができます。

- **準備** CSチューナーなどを本機後面の**外部入力1 (L1)** に接続する。
 - 接続した機器を予約待機にする。



(本体のみ)

停止中



押す

本体表示窓に "EXT Link"と "②" が表示された後、 電源が切れ、外部入力自動録画の待機状態になります。

■外部入力自動録画の待機状態を解除するには [外部入力自動録画] を押す

本体表示窓の "EXT Link" と "②" が消えます。

■外部入力自動録画を停止するには [外部入力自動録画] を押す

お知らせ

- ●接続した機器からの入力信号を検知して録画を開始する ため、番組の始まりが最大1分程度録画されないことが あります。
- 外部入力自動録画の待機状態では、番組などの編集や予 約録画はできません。
- 外部入力2(L2) と外部入力3(L3) では働きません。
- ●外部入力自動録画を行ったあとは、待機状態を解除する ことをおすすめします。(接続した機器の電源を入れた ときに不要な録画をされることがあります。)

DVD I Iテレビ DVD テレビ 電源 (電源 G⊐ード BS(テレビ) DVD テレビ入力 入力 (2) (3)(5) (6) 音量 (9) 8 (10/0) (11)(12) ┌スキップっ スロー/サーチ **4** 停止 再生/1.3倍速 一時停止 ш プログラムナビ プレイリスト \blacksquare トップメニュー メニュー **>** ◀ 決定 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッブ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 録画 ぴったり録画 録画モ 表示切換 画面設定 ボジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**

録画しながら再生する

録画中の番組を先頭から再生する (追っかけ再生)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3



録画を続けながら、番組の先頭から再生することができます。



録画中

再生/1.3倍速

押す

追っかけ再生ランプ(本体)が点灯

■ 再生や録画を停止するには

1. [■] (停止) を押す

再生のみ停止します。

(録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■] (停止) を押す

録画が停止します。

予約録画を停止するには、[②] (タイマー切/入) を押す

お知らせ

早送り中、音声は出ません。


録画中に別の番組を再生する (同時録画再生)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

録画を続けながら、すでに録画してある別番組を再生する ことができます。



録画中



決定

押す

追っかけ再生ランプ(本体)が点灯 番組リスト(全38ページ)が表示され ます。

番組を選び、

押す

■ 再生や録画を停止するには

1. [■] (停止) を押す

再生のみ停止します。

(録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■] (停止) を押す

録画が停止します。

予約録画を停止するには、[②] (タイマー切/入) を押す

(お知らせ)

早送り中、音声は出ません。

録画中に好きな場面を2画面で 楽しむ(タイムワープ)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

録画を続けながら、録画中の番組や録画済の番組で見たい 場面を時間を指定して、2画面で見ることができます。

録画中



押す

追っかけ再生ラン プ(本体)が点灯 30秒前に戻って 再生を始めます。 再生画面に録画 画面を重ねて



表示し、再生画面の音声を出力します。



飛びこす時間を 設定し、



押す

- [▲▼]を押すたびに1分ずつ(押し続ける と10分ずつ) 送り[▲]、戻し[▼]します。
- [タイムワープ]を押すと、再生画面のみ 表示されます。

■ 再生や録画を停止するには

1. [■] (停止) を押す

再生のみ停止します。

(録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■] (停止) を押す

録画が停止します。

予約録画を停止するには、[②] (タイマー切/入)を押す

録画中にテレビ放送を楽しむ

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

録画中の映像に影響はありません。



"テレビ"にする



テレビに向けて テレビの入力を「テレビ」にする



チャンネルを選ぶ

数字ボタン(1~12)で選ぶことも できます。

例)「5」:(5)

●BSチャンネルを選ぶには [BS(テレビ)]を押した後、約10秒以 内に**数字ボタン**を押す

	BS 9ch: \$\(\begin{array}{c} \text{BS(\(\frac{1}{2}\)\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi\chi
BS 3ch: (BS(₹\(\frac{\text{P}}{\text{L}}\)) → (3)	BS 11ch: □ → 11
BS 5ch: (5) → (5)	BS 13ch: (BS(₹\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


BS 7ch: □ → 7 BS 15ch: □

再生する




録画したDVD-Rを他の機 器で再生するには


本機で録画したDVD-Rは、ファイナライズしないと他の機器 (DVD-R再生に対応したDVD プレーヤーなど)で再生できま せん。(『テ38、55ページ)



開/閉

ディスクを入 れる





- ラベル面(両面ディスクでは、再生したい側のラベ ル面)を上にして入れてください。
- 両面ディスクは、両面にまたがって再生することは できません。いったんディスクを取り出し、裏返し てください。
- ●8 cm DVD-RAMの場合、カートリッジからディス クを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてく ださい。
- ●カートリッジのプロテクト(1)24ページ)を設定 している場合、ディスクを入れると自動的に再生が 始まります。 RAM

■ 一時停止する

一時停止

押す

もう一度押すと再生を再開します。

■ 停止する

押す

止めた位置が記憶されます。

- ・止めた位置は、数回 [■] (停止) を押すと "PLAY" の点滅が消え、消去されます。
- ・止めた位置は電源を切るかトレイを開けると、消去 されます。
- 止めた位置から再生するには(続き再生) "PLAY"点滅中、**[▶](再生)押す**

(お知らせ)

[■](停止)を押すと右のような画面 が表示されることがあります。 このとき、もう一度 [■] (停止) を 押すと、本機で受信した映像を見るこ とができます。





再生を始める

表示窓(例:DVD-RAM)



点灯

(読み込みには多少時間がかかります)

- ディスクの先頭から再生します。
- DVD-A DVD-V CD VCD MP3
- ●最新の番組を再生します。 RAM DVD-R
- 通常の再生より早い速度で再生できます。(13745 ページ「早見再生 (1.3倍速)」) **RAM**
- メニュー画面が表示されることがあります。 (CF39ページ) DVD-A DVD-V VCD
- ●メニュー画面を使うとディスクの全体図を 見ながら再生できます。(ご39ページ) MP3

早送りや早戻しする

再生中

(4 | **>**

押す(本体では約1秒以上押し続ける)

- ●押すたびに速くなります。(5段階)
- [▶] (再生) を押すと、通常の再生に戻ります。
- ●早送り1速時のみ音声が出ます(CD·MP3以外)。 音声は消すこともできます。(「早送り時の音声と 1.3倍速再生」 (〒65ページ)

番組などを飛びこす(スキップ

再生中または一時停止中



押す

押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこします。

(お知らせ)

マーカー(ぽ43ページ)が記録されている場合はマー カー位置へ飛びこします。 RAM DVD-R

DVD I Iテレビ DVD テレビ 電源 電源 Gコード BS(テレビ) DVD テレビ 入力 入力 (2) (3) (5) (6) (9) (8) (10/0) (12) (11)┌スキップ┐ **₩** 再生/1.3倍速 停止 一時停止 ш プログラムナビ プレイリスト \blacktriangle トップメニュー メニュー 決定 ◂ ▶ 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッブ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 画面設定 ボジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**

再生する(つづき)

番組を一覧から再生する プログラムナビ再生)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

録画した番組のリスト(プログラムナビ)から、番組 を選んで再生することができます。

再生中、停止中




押す リスト背景 では、現在 選択中の番 組を再生し ます。





番組を 選び、

押す



●リストが消え、番組を 続けて再生します。

数字ボタン(O、1~9)で選ぶこともできます。

例)「5」: **[0]** → **[5]** [15|: **[1]** → **[5]**

■ 再生をやめるには

[■](停止)を押す

■ 番組リストを消すには

[リターン]を押す

■ 番組リストの絵表示について

:プロテクトを設定

X : 再生できない番組

: 録画禁止信号が含ま れるため、録画でき なかった番組(BS デジタル放送など)



:録画中

録画したDVD-Rを他の機器で 生する

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

本機で録画したDVD-Rをファイナライズする(13755ペー ジ)と、DVD-R再生に対応した機器で再生ができます。

本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社のDVD-R 対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべ ての再生を保証するものではありません。

で使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記 録状態などによっては再生できない場合があります。こ の場合、DVD-Rディスクは本機でお楽しみください。

ファイナライズしたDVD-Rの再生互換プレーヤーについて 当社ホームページ:

http://panasonic.jp/dvd/index.html

メニュー画面で再生する RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

/総グループ数

@0301050 0001

G 3/3

ほとんどのDVDやビデオCDでは、画面をみながらそのデ ィスクの内容を選べるメニュー画面があります。

メニュー画面が自動的に表示されるディスクもあります が、MP3では自動的には表示されません。

メニュー画面が表示されたら


DVD-A DVD-V



項目を選び

押す

VCD



"DVD"にし、

押す

例)「5」: **[0] → [5]** [15]: **[1]** → **[5]**

DVD-A DVD-V

数字ボタンでもメニュー内容を選べるものもあります。


■ メニュー画面に戻るには

DVD-A [トップメニュー] を押す

DVD-V [トップメニュー] や [メニュー] を押す

VCD [リターン] を押す

メニュー画面で再生するには MP3




押す

トラックを選び

押す

数字ボタンでもトラックを選べます。



"DVD" にし、

押す

例)「5」: **[0]** → **[0]** → **[5]** $[15]: [0] \rightarrow [1] \rightarrow [5]$

■ メニュー画面を消すには

[トップメニュー] または [メニュー] を押す

■前後のページを表示するには


[▲▼◀▶]で"前頁"、"次頁"を選んで[決定]を押す 1つのグループのトラックをすべて表示してから、次のグ ループを表示します。

お願い

メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機の モーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生 しないときは [■] (停止) を押して停止させてください。

MP3ではグループやトラックを選ぶ画面を表示できます。パ ソコン等でフォルダやファイルに付けた名前(S-JIS第1水準) がそれぞれグループ名、トラック名として表示されます。

ディスクの全体図(ツリー画面)を見てグループ を選ぶ MP3



選ばれたグループのメニュー画面が表示されます。

選べない グループ

(MP3ファイ

ルを含まない)

グループ

を選び、

押す

■メニュー画面に戻るには [リターン] を押す

MP3について

◆使用できるフォーマット:


決定

ISO9660 level 1とlevel 2(拡張フォーマットを除く)

ビットレート: 32kbps~320kbps

サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、 32kHz, 44.1kHz, 48kHz

- 再生可能な最大グループ数:99グループ
- 再生可能な最大トラック数:999トラック
- マルチセッションに対応していますが、静止画やセッションが 多く記録されたディスクでは、再生までに時間がかかることが あります。セッション数は少なくすることをおすすめします。
- ●ID3タグやパケットライト方式には対応していません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。
- メニュー画面での表示の順番は、パソコンで表示される 順番と違うことがあります。
- ●ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生できな いことがあります。



DVD ● ●テレビ テレビ D\/D 電源 電源 DVD テレビ 入力 入力 チャンネル (2) (3) (5) (6) 音量 (8) (9) + (10/0) (11) (12) ┌スキップっ スロー/サーチ **4** 一時停止 再生/1.3倍速 プログラムナビ プレイリスト \blacktriangle トップメニュー メニュー | ◀ 決定 ▶ 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッフ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 **②** マーカー ぴったり録画 録画モード 画面設定 ポジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**


静止画を再生する

メモリーカードの出し入れ

本機の電源を切った状態で行ってください。


表示窓の"SD"や"CARD"点滅中は、読み込み・書き 込みを行っています。電源を切ったり、カードを取り出し たりしないでください。本体が正常に動作しない場合や、 メモリーカードの内容が破壊されたりすることがあります。


■ SDカードスロット





■ PCカードスロット





お知らせ

静止画の再生・編集の画面表示中は、ディスクの取り出しはできません。

まずフォルダを選んでください

停止中

1 決定

決定

•

決定

[◀

3

4

6



押す

静止画[JPEG]

を選び、

押す

入力選択 を選び、

押す

ドライブを 選び、



押す

フォルダを選び、


押す

メニュー選択画面が表示されます。

お知らせ

- ●フォルダー覧画面に表示される"画像"や"ファイル" の数字は、選択されたフォルダ内での数です。下位にあ るフォルダは含みません。
- ◆上位のフォルダが複数ある場合、[◄◄][▶►]で切り換 えることができます。(2757ページ「静止画のフォルダ 構造について」)

アルバム(一覧)を表示する



アルバム表示を選び、

押す




- ●10以上静止画がある場合は、[▲▼◀▶]で"◀前頁" または"次頁▶"を選び、[決定]を押すと表示します。
- ◆数字ボタン(O、1~9)でページを選ぶこともできます。 例)「5」: **[0]** → **[0]** → **[5]**

 $\lceil 15 \mid : [0] \rightarrow [1] \rightarrow [5]$

静止画を一枚ずつ表示する

- [▲▼◀▶] で静止画を選び、「決定」を押す
- 前後の静止画を選ぶには 静止画表示中、【◀▶】を押す
- アルバム表示にもどるには [リターン]を押す

静止画を次々と表示する (スライドショー)



スライドショーを選び、

押す

フォルダ内の静止画が一定の間隔で次々 に表示されます。

●表示間隔を変えることができます。 (1) 59ページ)

■ スライドショーをやめるには

[リターン]を押す

■ 前後の静止画を選ぶには

静止画表示中、【◀▶】を押す

静止画表示中こんなこともできます

- 画像を回転させる
- 1. [決定] を押す
- 2. [▲▼] で"右90°回転"または"左90°回転" を選び、**[決定]** を押す
- 「回転」の情報は保存されません。
- 静止画の情報を見る

[決定]を押す

"日付"や "フォルダ (番号)" – "ファイル (番号)"、 "枚数"が表示されます。

DVD I Iテレビ DVD テレビ 電源 電源 Gコード BS(テレビ) DVD テレビ 入力 入力 (2) (3) (5) (6) 音量 (9) (8) (10/0) (11)(12) ┌スキップ┐ (4 | **b** 一時停止 再生/1.3倍速 停止 ш プログラムナビ プレイリスト \blacksquare トップメニュー メニュー 決定 ◂ ▶ 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッブ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 画面設定 ボジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**

指定した位置から再

次回再生する位置を記憶する (ポジションメモリー機能)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

電源を切っても位置を記憶できるため、次の日に同じ 場所から続きを見たい場合などに使います。 再生中、



押す

再生位置を記憶しました。

位置を記憶します。

■ 記憶した位置から再生するには

電源を切った後、

「▶」 (再生/1.3倍速)を押す


[ポジションメモリー] を押した位置から再生が始まり、 記憶された位置は、この時点で消去されます。

ポジションメモリーについて RAM

- ディスクプロテクト(ご554ページ)やカートリッジ のプロテクト(ご624ページ)を設定している場合、 位置を記憶できません。
- ●記憶後、プロテクトを設定した場合は、ディスクを 取り出しても消去されません。プロテクトを解除し た後一度再生すると消去されます。

曲などの番号を指定して 再生する

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3 再生中



"DVD" にし、

押す MP3 以外

例)「5」: **[0] → [5]** ___「15」: **[1] → [5]**

MP3 (トータルトラック) 「5」: [0] → [0] → [5]

 $[15]: [0] \rightarrow [0] \rightarrow [5]$

指定した番組、場面や曲から再生が始まります。

(お知らせ)

・停止中(テレビ画面に右のマークが出ているとき)でのみ働くディスクもあります。



●停止中(ご子上記)は、グループ番号が指定できます。DVD-A

例)「5|: [5]

- ボーナスグループを指定した場合、暗証番号入力 画面が表示されます。**数字ボタン**で入力後、 [決定]を押してください。

お好みの時間だけ飛ばして再生する (タイムワープ)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

再生中




押す



2 決定

5秒以内に 飛ばす時間 を設定し、

押す



[▲▼]を押すたびに1分ずつ(押し続ける と10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

映像をスローで再生する (スロー再生)

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

DVD-A (動画部のみ)

一時停止中

4 >

押す(本体では約1秒以上押し続ける)

- 押すたびに速くなります。(5段階)
- [▶] (再生/1.3倍速) を押すと、通常の再生に戻ります。
- [◀◀]は働きません。 VCD

映像を1コマずつ再生する <u>コマ送り/コマ</u>戻

RAM DVD-R DVD-V CD VCD MP3

DVD-A (動画部のみ)

一時停止中

コマ戻し コマ送り

押す

- 押すたびに次の画面が表示されます。
- [▶] (再生/1.3倍速)を押すと、通常の再生に戻ります。
- [◀▶] でもコマ戻し/コマ送りができます。
- [◀**| |**]、[**◀**] は働きません。 VCD

お好みの場面に目印をつけて再 生する(マーカー)

RAM DVD-R (最大999個)

DVD-A DVD-V CD VCD MP3 (最大5個)

マーカーを付ける

再生中マーカーを付けたい位置で、




押す

マーカーを付けたところから再生する



押す



"再生"を選び、

押す



"マーカー"を選ぶ

例) DVD-RAM

1-10 マーカー



数字を選び、

押す

- ▼マーカーを付けた位置から再生されます。
- [**◄▶**]で"*"を選び、**[決定**]を押すと、 マーカーを付けることもできます。

‡11–20 ▮

RAM DVD-R (11個以上マーカーがある場合のみ)

- 1. [◀▶] で、"1-10"を選び、
 - [▲▼]で"11-20"を選ぶ
- 2. [▶] (カーソルボタン) を押す

■ マーカーを取り消すには

手順④で、[◀▶]で数字を選び、[**取消し**]を押す

■ 画面を消すには [リターン]を押す

お知らせ

- ▼下記の場合は、マーカーは設定できません。
- 表示窓に経過時間が表示されないとき
- プレイリスト再生中(13mg49ページ) RAM
- ディスクプロテクト (ごうち4ページ) やカートリッジのプロテクト (CF24ページ) が設定されている場合 RAM
- ディスクを取り出すと、マーカーは消去されます。 DVD-A DVD-V CD VCD MP3

- ▼マーカー番号はディスクの時間経過順に並べ替えられま す。付けたときと呼び出したときの番号が異なることが あります。 RAM DVD-R
- 放送がモノラル/二重からステレオに切り換わったときも自 動的にマーカーが記録されます。 RAM

DVD ● ●テレビ DVD テレビ 電源 電源 Gコード BS(テレビ) DVD テレビ 入力 入力 2 (3) (5) 6 音量 9 (10/0) (11)(12) ┌スキップっ **4** 再生/1.3倍速 一時停止 ш プログラムナビ プレイリスト トップメニュー メニュー 決定 ◀ ▶ 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッブ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 マーカー ぴったり録画 録画モード 表示切換 画面設定 ボジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**

番組などを消去する


SD/CARD

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3 番組やプレイリスト、プレイリストのシーン、静止画

を再生中に消すことができます。

(リモコン

再生中



本体



再生中



(お知らせ)

- 録画しながら再生している場合には働きません。 RAM
- ●ディスク残量は増えません。 DVD-R

いろいろな方法で再生する

CMを自動で飛ばして再生する (自動CM早送り)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

録画された番組が「モノラル放送」または「二重放送 (2カ国語放送など) | で、CMが「ステレオ放送 | の ときに、働きます。





押して、


「自動CM早送り 入」を表示する

押すたびに、

自動CM早送り 切 ←→ 自動CM早送り 入

(お知らせ)

- ●電源を切ると自動CM早送りは解除されます。
- CM中に押したときは、そのCMの間は正しく働きません。
- ●番組やCMの前後が少し切れることがあります。
- CMが5分以上ある場合、スキップは早送り再生(10倍 速)になります。
- ◆次のような場合は、正しく働きません。
 - 本機で録画していないディスク
 - 外部入力から録画した番組
 - 番組とCMが以下のように構成されているディスク



約30秒飛ばして再生する (マニュアルスキップ)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

自動CM早送りが働かないときなどに使うと便利です。

再生中

マニュアルスキップ

押す

押すたびに、約30秒飛ばして再生します。

少し早い速度で再生する 見再生(1.3倍速)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

番組などの音声を途切れさせずに、通常の再生よりも速 い速度で再生できます。

(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます。)

再牛中

再生/1.3倍速

約1秒押す

DVD-RAM 1.3倍速 ▶

■ 通常の速さに戻すには

[▶] (再生/1.3倍速)を押す

お知らせ)


- 早見再生時には、
- 光デジタル出力からPCMが出力されます。
- 自動CM早送りは働きません。
- ●ドルビーデジタル以外の音声に切り換わったり、早 送りなどの操作を行うと、早見再生は解除されます。
- ●「早送り時の音声と1.3倍速再生」(C字65ページ) を「入」にしないと働きません。

鱗を切り換える

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

本機で受信中または再生中の音声は、ステレオ放送のとき

は「ステレオ」音声が、二重放送のときは「主音声」が自 動的に選ばれます。(2カ国語オート再生)




お知らせ

- 以下の場合には切り換えできません。
 - 一DVD-Rがディスクトレイにある
- 「記録音声モードの設定 (XP時)」(CF65ページ) で 「LPCM」に設定され、録画モード「XP」が選択されている
- ●電源を切ると「ステレオLR」、または「主」に戻ります。
- ●録画中に音声を切り換えても、録画中の音声には影響し ません。 RAM
- ディスクに収録されている音声が切り換わります。


DVD-A DVD-V


- ●音響機器と光デジタルケーブルのみで接続した場合、 「Dolby Digital」が「Bitstream」になっていると二重 音声などを切り換えできません。以下のどちらかの方法 で切り換えられるようになります。
 - [Dolby Digital] を [PCM] にする (☞65ページ)
 - 音声コード(別売)も音響機器に接続(2 17ページ 「アンプの音声入力に接続する」)し、音響機器側で入 力を切り換える。

タイトルを入力する












予約録画時(13730ページ) にもタイトルを入力できます。 プレイリストのタイトルを入力する



静止画フォルダのタイトルを入力する





フォルダを選び、

• [◀]→[▲▼]→[▶]でドライブを切り換 えることができます。

押す

押す

「全下記「文字を入力する」

文字を入力する

DVD-RAMの入力文字数

タイトルの種類	漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号	半角英数
ディスク	32	64
番組	32 [*]	64*
プレイリスト	32	64
静止画フォルダ	18	36

※ 予約録画時に入力できるのは全角22文字(半角44文字)です。


DVD-Rの入力文字数

タイトルの種類	漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号	半角英数
ディスク	20	40
番組	22	44

カードの入力文字数

タイトルの種類	漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号	半角英数
静止画フォルダ	18	36

入力したすべての文字が表示できない場合、プログラム ナビなどの内容確認画面で確認できます。



"ひらがな"、"全角カナ"、"半角 英数"または"全角記号"を選び、

押す



文字を選び、 タイトル表示欄



押す

タイトル表示欄または文字変換表示欄に 表示されます。

手順●②を繰り返すと、複数の文字を入 力できます。



終了(■) を選び、

押す

それぞれの画面に戻ります。

■ 途中で終了するには

[リターン]を押す(タイトルは入力されません。)

■ ひらがなを入力するには

手順2で文字変換表示欄に文字が表示されたあと、 [▲▼◀▶]で"確定(▶▶)"を選び、[決定]を押す タイトル表示欄にひらがなが表示されます。

■ ひらがなを漢字に変換するには

手順2で文字変換表示欄に文字が表示されたあと、

1. [▲▼◀▶]で"変換(▶)"を選び、 [決定]を押す

変換候補選択画面が表示されます。

2. [▲▼]で文字を選び、

[決定]を押す

タイトル表示欄に文字が表示されます。

• "前頁" または"次頁"を選び、[決定] を押すと、 前または次の文字候補選択画面が表示されます。

■ カーソルボタン以外で文字を入力するには

数字ボタン (0~10、12) でも文字を入力できます。


例:ひらがな「す」を選ぶ場合

1.[3] を押す

「さ」行に移動します。

2.[3] を2回押し、[決定] を押す

> 「す」が文字変換表示欄 に表示されます。



さらに、下記のボタンでは画

面の表示を選ばなくても、直接機能が働きます。

[▶] (再生/1.3倍速)を押す:変換

[▶▶] を押す:確定 [▮▮] を押す:消去 [■] を押す:終了

文字を消去する

1. (タイトル表示欄の文字を消去する場合のみ)

[▲▼◀▶]で文字を選ぶ

- 2. [▲▼◀▶]で"消去(▮▮)"を選び、[決定] を押す
 - ●文字変換表示欄では末尾の文字が消去されます。
 - ●タイトル表示欄では選んだ文字が消去されます。

お知らせ


ディスクのタイトルは「機能選択」(☞62ページ) に 表示されます。

- 静止画フォルダのタイトルは
 - ー「TITLE.DVD」ファイルに書き込まれ、本機でのみ 表示されます。
 - 一入力先が残量不足または最大ファイル数をこえる場合 は、入力できません。
 - 一本機以外の機器で入力した場合は、正しく表示されな いことがあります。

お気に入りの場面集

録画した番組の中から好みのシーンを集めたリスト(プ レイリスト)を作ることができます。作成したシーンが もとの番組と別に記録されるわけではありませんので、 ディスク容量はほとんど使いません。


停止中



押す

プレイリストを作る







シーンの開 始点 イン点)で





●手順③、④では、早送りやスロー再生 など、通常の再生時と同様の操作がで きます。[▶▶Ⅰ]を押すと、別の番 組を選ぶことができます。



シーンの 終了点 (アウト点) で 押す



[▲▼]で"次へ"を選び、[決定]を押し たあと、手順3~4を繰り返すと、複数 のシーンを集められます。



終了を選び、

押す

選んだシーンの集まりがプレイリストと なります。

- ■リスト画面を消すには [プレイリスト] を押す
- ■途中で終了するには

[リターン] を押す

お願い

ディスクプロテクト(13754ページ)やカートリッジのプ ロテクト(1924ページ)を設定しているとプレイリスト の作成ができません。解除してください。



作る

(プレイリスト)を作る

プレイリストを再生する

停止中



決定

押す

プレイリストを選び、



押す

再生が始まります。 ◆**数字ボタン(0、1~9)** で選ぶことも できます。

例)「05」: **[0] → [5]**、 [15]: **[1]** → **[5]**

■ 再生を停止するには

[■] (停止) を押す

プレイリスト一覧が表示されます。

■ リスト画面を消すには

[リターン]を押す

シーンごとに再生する


停止中



J

•

押す








シーン再生を選び、

押す



シーンを選び、



再生が始まります。

押す

- [▲▼◀▶] で"◀前頁"または "次頁▶"を選び、**[決定]** を押すと前 または次のページを表示します。
- 数字ボタン(0、1~9)でページを 選ぶこともできます。

例)「5」: **[0]** → **[0]** → **[5]** $[15]: [0] \rightarrow [1] \rightarrow [5]$

■ 再生を停止するには

[■] (停止) を押す

シーン一覧が表示されます。

■ シーン一覧を消すには

[リターン]を押す

まずプレイリストを選んでください 停止中 プレイリスト 押す リストを選ぶ 2 ●「--」を選び、**[決定]**を押 すとプレイリストを作ることが できます。(13748ページ) 3 **▶** 押す • [▲▼] で 内容確認 を選び、 [決定] を押すと、プレイリスト の作成日などが表示されます。 [▲▼] で タイトル入力 を 選び、[決定] を押すと、プレ イリストのタイトルを入力でき ます。(3746ページ)

■リスト画面やシーン一覧を消すには

[プレイリスト] を押す

■途中で終了するには

[リターン] を押す

お願い

ディスクプロテクト(1)54ページ)やカートリッジのプロテクト(1)24ページ)を設定していると編集できません。解除してください。



プレイリストを編集

プレイリストを複製する



複製を選び、

押す



複製 を選び、



押す

最も新しいプレイリストとして複製され ます。

プレイリストを消去する

消去したプレイリストは、元に戻すことができません。 消去してよいか確認してから行ってください。



消去を選び、

押す



消去を選び、



押す

プレイリストから消去されます。

シーンを編集する



⇓

決定

シーン編集 を選び、

押す



追加 移動 再編集 消去 を選び、

押す

- ●編集画面では、早送りやスロー再生など、 通常の再生時と同様の操作ができます。 [◄◄][▶▶]を押すと、別の番組を選ぶこ とができます。
- ●イン点はアウト点より後ろには設定できま
- ◆数字ボタン(O、1~9)でページを選ぶこ ともできます。

例) [5]: **[0]** → **[0]** → **[5]** $[15]: [0] \rightarrow [1] \rightarrow [5]$

■追加するには



追加する場所を選び、

押す



シーンの開始点 (イン点)で 押す



8



シーンの終了点(アウト点)で 押す

[▲▼]で次へを選んで[決定]を押すと 続けてシーンを追加できます。(13手順で)

9 $\downarrow \downarrow$

終了を選び、

押す

選んだシーンの前に新しいシーンを追加します。

決定

移動するシーンを選び、



■移動するには

押す



移動先のシーンを選び、

押す

移動先のシーンの前に選んだシーンを移 動します。

■再編集するには



シーンを選び、

押す



8

シーンの開始点 (イン点)で





シーンの終了点(アウト点)で

押す

- ◆イン点はアウト点より後ろには設定 できません。
- [▲▼]で前へまたは次へを選ん で「決定」を押すと前または次のシー ンを再編集できます。(*『*手順**6**)

終了を選び、



(決定)

押す

再編集したシーンが新しく上書きされます。

■消去するには



シーンを選び、



押す

はいを選び、

押す

- 選んだシーンが消去されます。
- シーンをすべて消去すると、そのプレ イリスト自身も消去されます。

ブレイリストを編集する



■リスト画面を消すには


[プログラムナビ]を押す

■途中で終了するには

[リターン] を押す

(お願い)

ディスクプロテクト(13754ページ)やカートリッジ のプロテクト(1924ページ)を設定していると整理 できません。解除してください。 RAM



録画した番組を整理

番組を消去する

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

消去する番組から作られたプレイリストも含み、実行 すると元に戻すことができません。消去してよいか確 認してから行ってください。

4 $\downarrow \downarrow$ 決定

プログラム消去 を選び、

押す

消去後のディスクの空き時間 0:58 SP 関連するブレイリストのシーンは消去されます。 消去 キャンセル 決定プリターン

6 決定

消去を選び、

押す

番組が消去されます。

お知らせ)

ディスク残量は増えません。 DVD-R

番組にプロテクトを設定・解除 する

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3 番組を誤って消去しないように設定できます。

4 J \Downarrow 決定

プロテクトを選び、

番組のプロテクトを設定します。 プロテクト設定 キャンセル 東定りリターン

6 ◀ $\downarrow \downarrow$ 決定 プロテクト設定または プロテクト解除を選び、

押す

設定した番組に **⋒** が表示されます。

する(プログラムナビ)

番組の一部を消去する

消去する部分から作られたプレイリストのシーンも含み、

実行すると元に戻すことができません。消去してよいか確 認してから行ってください。



部分消去を選び、

押す

消去する 6 決定 部分の開始点 (イン点)で 押す



消去する 部分の終了点 (アウト点)で

押す





- 部分消去画面では早送りやスロー再生など、 通常の再生時と同様の操作ができます。
- [▲▼] で **次へ** を選んで **[決定]** を 押し、[◀] で **消去** を選んで [決定] を押すと別の部分も部分消去できます。



終了を選び、

押す





決定

消去を選び、

押す

イン点からアウト点の間の番組が消去さ れます。

番組を2分割する

実行すると元に戻すことができません。分割をしてよい か確認してから行ってください。



プログラム分割を選び、

押す



6 決定

分割する 部分で 押す



- 分割点を確認するには
- [▲▼]で"プレビュー"を選び、「決定」を押す 分割点の前後10秒間を再生します。
- 分割点を変更するには [▲▼]で"分割"を選び、変更したい 部分で「決定」を押す



◀

終了を選び、

押す



分割 を選び、



番組が分割されます。

お知らせ

7


- 分割した番組には分割前のタイトルや録画禁止の情報が反映
- 分割後、前半の番組で、分割点周辺の映像や音声が一部 欠ける場合があります。

■途中で終了するには

[リターン] を押す

お願い

ディスクプロテクト(ぽ右記)やカートリッジのプロテクト(ぽ24ページ)を設定している場合、解除してください。 RAM



ディスクを整理する

ディスクにプロテクトを設定・解 除する

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。



ディスクプロテクトを選び、

ディスクブロ

押す

ディスクプロテクト
ディスクのプロテクトを設定します。

「プロテクト設定」

「キャンセル

4

決定

プロテクト設定 または プロテクト解除 を選び、

押す

プロテクト設定すると " ₩ オン" が表示されます。

番組とプレイリストをすべて消 去する(全番組消去)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

実行すると元に戻すことができません。消去してよい か確認してから行ってください。



全番組消去を選び、

全番組消去

全番組消去

全番組消去を行うと、ディスクの番組と

ブレイリストか全て明去されます。

全番組消去を実行してもよろしいですか?

はい

しいいえ

はいを選び、

押す

実行を選び、

押す

消去が始まります。

お知らせ

- ●パソコンデータや静止画(JPEG、TIFF) は消去されません。
- ●プロテクトを設定した番組があると働きません。


(ディスク管理)

ディスクを初期化する (フォーマット)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

フォーマットされていないディスクを使う前や、ディスク の内容をすべて消去したいときに行います。

実行すると元に戻すことができません。すべて消して よいか確認してからフォーマットしてください。



フォーマット を選び、

押す

ディスクのフォーマット フォーマットを行うと、ディスク内容が全 て消去されます。このディスクのフォーマ ットには約○分かかります。フォーマッ トを実行してもよろしいですか? はいいいえ



はいを選び、

押す



実行 を選び、

押す

フォーマットが始まります。通常、数分 で終了します。

"フォーマット中です…"と表示され ているときは、絶対に電源コードを抜 かないでください。

ディスクが使えなくなることがあります。 終了すると、メッセージが表示されます。



押す

■ フォーマット実行中に中止するには

[リターン] を押す

(実行中の時間が2分以上になった場合に中止することがで きます。ただし、途中でフォーマットを中止したディスクは、 再度フォーマットを行わないと使えません。)

お知らせ

- ●フォーマットは通常数分ですが、最大約70分かかる場 合があります。
- ●フォーマットすると、番組やディスクにプロテクトを設 定していても消去されます。

DVDビデオを作る (ファイナライズ)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3

本機で録画したDVD-Rをファイナライズすると、DVD-R 対応したDVDプレーヤーでDVDビデオ規格に準拠した 「DVDビデオ」として再生できます。



ファイナライズを選び、

押す

ファイナライズが選択されました。 ファイナライズには、約○分かかります。 ファイナライズを実行してもよろしいですか? はいいいえ




決定

6

はいを選び、

押す





ファイナライズが始まります。

"ファイナライズ中です…"と表示さ れているときは、絶対に電源コードを 抜かないでください。

ディスクが使えなくなります。

ファイナライズは最大約15分かかる 場合があります。

終了すると、メッセージが表示されます。

6 決定

押す

お知らせ)

- ◆本機以外で録画したDVD-Rはファイナライズできません。
- ファイナライズ後のDVD-Rは録画や編集できません。
- ●ファイナライズ前に付けたマーカーは消去されます。
- ●5分以上録画した番組は、約5分ごとに「チャプター」 として分割されます。
- ●ファイナライズすると、番組と番組のつなぎ目が数秒間 静止するようになります。
- 本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社の DVD-R対応のDVDプレーヤーで再生可能となります が、すべての再生を保証するものではありません。
- ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや 記録状態などによっては再生できない場合がありま す。この場合、DVD-Rディスクは本機でお楽しみく ださい。録画したDVD-Rの再生互換などのDVD関連 情報は当社ホームページ(13724ページ)をご覧くだ さい。

編集する前に行ってください 停止中 機能選択 押す 0 2 静止画[JPEG] を選び、 Ţ \downarrow 決定 押す フォルダを選ぶには 1. [▲▼]で"入力選択"を選び、 **[決定**]を押す 2. [◀]→[▲▼]→[▶]でドライブ を選ぶ 3. [▲▼]でフォルダを選び、[決定] を押す

■途中で終了するには


[リターン] を押す

お知らせ

●カードやフォルダのプロテクト(☞25、58ページ)が設定されている場合や、ディスクにディスクプロテクト(☞54ページ)やカートリッジのプロテクト(☞24ページ)を設定していると「複製」「カード全複製」「消去」は操作できません。解除してください。

(お願い)

●表示窓の"SD"や"CARD"点滅中は、カードの読み込み、書き込みを行っています。電源を切ったり、カードを取出したりしないでください。本体が正常に動作しない場合や、カードの内容が破壊されることがあります。



静止画を編集する

静止画を複製する

SD/CARD → RAM



複製 を選び、

押す



静止画を 選び、



押す


チェックマーク"🗹 "が表示されます。

●複数の静止画を選ぶには

手順4を繰り返す

- ●フォルダ内の静止画をすべて選ぶには[▲▼◀▶]で"フォルダ選択"を選び、[決定]を押す
- ーフォルダ名にチェックマークが表示されます。(個別に付けたチェックマークは消去されます。)
- チェックマークを消すには


[▲▼◀▶]でフォルダまたは静止画を選び、**[決定]** を押す



複製実行 を選び、

押す

- ●複製先を選ぶには
- [▲▼◀▶]で"複製先選択"を選び、
 [決定]を押す
- 2. [◀]→[▲▼]→[▶]でドライブを選ぶ
- 3. [▲▼]でフォルダを選び、[決定] を押す



複製を選び、

押す

カード内の静止画を全て複製 する (カード全複製)

SD/CARD → RAM




4 • •

カード全複製 を選び、

全複製 キャンセル

押す

SDカード または PCカード を選ぶ



全複製を選び、

押す

静止画を消去する

SD/CARD RAM

実行すると、元に戻すことができません。消去してよい か確認してから行ってください。



決定

消去 を選び、

押す

静止画を 選び、



押す

チェックマーク "**√**" が表示されます。

- ●複数の静止画を選ぶには
- 手順●を繰り返す
- ●フォルダ内の静止画をすべて選ぶには [▲▼◀▶]で"フォルダ選択"を選び、
- [決定] を押す
- ーフォルダ名にチェックマークが表示さ れます。(個別に付けたチェックマーク は消去されます。)
- チェックマークを消すには

[▲▼◀▶]でフォルダまたは静止画を選 び、[決定] を押す



消去実行 を選び、

押す

6 [◀ 1 決定

消去 を選び、

押す

お知らせ

- ●フォルダを複製・消去する場合、フォルダ内の静止画以 外のファイルも複製・消去されます。
- 複製・消去するフォルダより下位のフォルダは複製・消 去されません。


複製について

- 複製先に元からあるフォルダを選んだ場合は、以前の静止 画に続けて記録されます。(複製先にフォルダがない場合 や、カード全複製では、新規フォルダが作成されます。)
- ●複製先が容量不足になったり、フォルダ・ファイルが最 大値をこえた場合、途中で複製を中止します。
- ●複製先にフォルダのタイトルが入力されていない場合、 複製元のタイトルが入力されます。複製元のフォルダに はタイトルを入力しておくことをおすすめします。
- 複製後に複製元の情報を読み込むため、時間がかかる場 合があります。
- ●プリント(DPOF) 枚数の設定は反映されません。

静止画のフォルダ構造について

本機では、下記のののフォルダが表示されます。


●このフォルダより下位にあるフォルダは、フォルダ内 の静止画も含み、表示・保存できません。



- ※一部の機器ではこのようなフォルダが作成されます。 これらは、複製先として選ぶことはできません。
- DCIMOOOなど、数字(*)がすべてOの場合は表示 されません。

編集する前に行ってください

停止中



押す



を選び、

押す

- ●フォルダを選ぶには
- [▲▼]で"入力選択"を選び、
 [決定]を押す
- 2. [◀]→[▲▼]→[▶]でドライブ を選ぶ
- **3.** [▲▼]でフォルダを選び、**[決定]** を押す

■途中で終了するには


[リターン] を押す

お知らせ

●カードにプロテクト(☞25ページ)が設定されている場合や、ディスクにディスクプロテクト(☞54ページ)やカートリッジのプロテクト(☞24ページ)を設定していると「プロテクト」「プリント(DPOF)設定」「フォーマット」は操作できません。解除してください。

お願い

●表示窓の"SD"や"CARD"点滅中は、カードの読み込み、書き込みを行っています。電源を切ったり、カードを取出したりしないでください。本体が正常に動作しない場合や、カードの内容が破壊されることがあります。



静止画を編集する (つづき)

静止画にプロテクトを設定・解除 する


SD/CARD RAM

静止画を誤って消去しないように設定できます。



プロテクトを選び、

押す







押す

チェックマーク "**攵** "が表示されます。

- 複数の静止画を選ぶにはチ順介を繰り返す
- 手順❹を繰り返す
- ●フォルダ内の静止画をすべて選ぶには [▲▼◀▶]で"フォルダ選択"を選び、 [決定] を押す
- ーフォルダ名にチェックマークが表示されます。(個別に付けたチェックマークは消去されます。)
- チェックマークを消すには

[▲▼**◀▶**]でフォルダまたは静止画を選び、**[決定**] を押す

設定 または 解除 を選び、

押す



プロテクト設定 または プロテクト解除 を選び、

押す

設定すると "♠" が表示されます。

プリント枚数を設定する 「プリント (DPOF) 設定]


SD/CARD

家庭用プリンターや写真店などで自動プリントするた めの枚数設定ができます。



プリント (DPOF) 設定 を選び、

押す



静止画を 選び、




押す

チェックマーク "🗹 " が表示されます。

●複数の静止画を選ぶには


手順4を繰り返す


- ●フォルダ内の静止画をすべて選ぶには [▲▼◀▶]で"全選択"を選び、[決定] を押す
- ーフォルダ名にチェックマークが表示さ れます。(個別に付けたチェックマーク は消去されます。)



設定を選び、

押す





設定を選び、

押す

DPOFマークが表示されます。



- ●プリント (DPOF) 設定を変更するには
- 1. [▲▼◀▶]で"全選択"または静止画を選び、[決定]
- 2. [▲▼◀▶]で"設定"を選び、[決定] を押す
- 3. [◀▶]で枚数を変更する
 - "O" にすると設定が解除されます。
- 4. [▲▼◀▶]で"設定"を選び、[決定] を押す

お知らせ)

- DCF規格に準拠していないフォルダやファイルには設定でき
- ●本機で設定したプリント (DPOF) 設定は他の機器で見られ ない場合があります。
- ●カードに残量がない場合は設定できません。
- ●他の機器で設定したプリント枚数以外の設定は解除されます。

スライドショーの間隔を設定する

SD/CARD RAM



設定を選び、

押す



スライドショー間隔 を選ぶ



表示間隔(0秒~30秒)を選び、

押す

カードを初期化する (フォーマット)

SD/CARD

実行するとプロテクトを設定した静止画やパソコンの データも含み、元に戻すことができません。すべて消 してよいか確認してから実行してください。



設定 を選び、

押す



フォーマット を選ぶ



SDカード または PCカード を選び、



はいを選び、



押す

押す



実行を選び、

押す

フォーマットが始まります。 決定 押す

お知らせ


8

本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えない 場合があります。

画面を見ながら操作する(画面設定)



操作方法



押す

4

A V

内容を変更する

設定内容によっては、**[決定]** を押して 実行できるものもあります。

- 数字ボタン(O、1~9)で変更できるものもあります。
- 画面を消すには

[**リターン**]を押す

■ 字幕、音声やアングルについて

●ディスクにそれらが複数収録されていない場合は変更できません。(下記は複数収録されている例です。)

音声







●ディスクのメニュー画面でのみ切り換えができる ディスクもあります。

@ 音声属性

LPCM/PPCM/□□Digital/DTS/MPEG:信号タイプ

ch: チャンネル数

k:サンプリング周波数 (kHz) **b**:ビット数 (bit)

● 音声/字幕言語

日:日本語伊:イタリア語露:ロシア語英:英語西:スペイン語韓:韓国語仏:フランス語蘭:オランダ語*:その他

独:ドイツ語 **中**:中国語

ディスクメニュー



CDやMP3では項目 が表示されません。

音声情報 RAM DVD-R DVD-A DVD-V

番号を選ぶとその音声を再生します。

音声チャンネル RAM VCD

カラオケボーカル DVD-V

デュエットディスクの場合、「V1」または「V2」を選ぶとデュエットできます。

字幕情報 RAM DVD-R DVD-A DVD-V

「入」を選ぶと字幕を表示します。

字幕番号 DVD-A DVD-V

字幕「入」表示中に、

番号を選ぶとその言語で再生します。

アングル DVD-A DVD-V

番号を選ぶとそのアングルで再生します。

静止画 DVD-A

- スライドショー:静止画を決められた順に再生します。
- ページ:番号を選ぶとその静止画を再生します。
- ランダム:静止画を順不同に再生します。
- リターン:決められた静止画を再生します。

PBC VCD

PBC付きビデオCDでメニューの「入」、「切」が確認できます。(内容変更はできません。)

再生メニュー

ディスク	リピート	切
再生	- +	
映像	マーガー	****
音声		

リピート再生

指定した内容を繰り返し再生します。

RAM DVD-R

PG:番組 PL:プレイリスト (DVD-RAM)

All:ディスク全体

DVD-V

Chapter:チャプター Title:タイトル全体

CD VCD

Track: トラック All:ディスク全体

DVD-A MP3

Group: グループ全体 Track: トラック

● PBC付 VCD

停止中(テレビ画面に右のマークが出て いるとき)に数字ボタン(0、1~9)で トラックを選んでから上記操作を行って ください。



経過時間の表示されないディスクでは働きません。

マーカー

☞43ページ

音声メニュー

ディスク	サラウンド 切
再生	D.エンハンサー 切
映像	D.±2/\/29=
音声	

CD、ビデオCDや MP3では項目が表 示されません。

サラウンド (アドバンスド・サラウンド)

RAM DVD-R DVD-V

(ドルビーデジタルで2ch以上のディスク) フロントスピーカー (L/R) だけでサラウンド効果を 楽しむことができます。

サラウンド信号があるディスクの場合、さらにスピー カーの存在しない横方向からもサラウンド信号が出て いるように聞こえます。

標準←→ 強←→ 切

- ●音声がひずむ場合、サラウンドを「切」にしてくだ さい。(接続した機器のサラウンド機能も確認してく ださい。)
- ●本機のチューナーで録音した二重音声には働きません。

D. エンハンサー DVD-V

(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスク) 「入」を選ぶと爆発音など大きな効果音が収録された ソフトのセリフ部を聞き取りやすくします。

映像メニュー

ディスク	画質選択	ノーマル
再生		7 77
映像	MPEG-DNR	_ λ
音声		

CDやMP3では項目 が表示されません。

画質選択(再生時のみ働きます。)

● ノーマル:標準

サソフト: ざらつきの少ない柔らかな画質

●ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

シネマ:映画鑑賞向け

ユーザー:さらに画質を調整

(プ下記「詳細画質設定メニュー」)

MPEG-DNR設定(画質選択が「ユーザー」以外の場合のみ) 「入」を選ぶとMPEG特有のノイズを減少させます。

プログレッシブ*1

▶ 入:プログレッシブ映像を出力するとき

切:プログレッシブ映像を出力しないとき(プログレッ シブ映像の横縦比を正しく表示できない場合など)

変換モード*1*2

プログレッシブ出力変換方式を素材(1377ページ)に 合わせて選ぶ。

◆ Auto 1 (標準): フィルム素材に適した変換

◆ Auto2: Auto1に加え、30コマ/秒で記録されたプ ログレッシブ映像にも対応

◆ Video: ビデオ素材に適した変換

※1 「接続するTV」で「4:3 「プログレッシブ (525P) 対応〕 または「16:9「プログレッシブ(525P)対 応〕 を選んだ場合のみ設定できます。(2722ページ)

※2「プログレッシブ」で「入」を選んだ場合のみ設定 できます。

詳細画質設定メニュー

画質選択「ユーザー」選択時に、[◀] と [▲▼] で「詳 **細画質設定」を選び、「決定」を押す**と表示されます。

コントラスト (-7~ +7)

映像の白い部分と黒い部分に強弱をつける

ブライトネス(0~+15)

画面全体を明るくする

シャープネス $(-6\sim +6)$

映像の水平方向の鮮やかさを高める

カラー (-7~ +7)

色の濃さを変化させる

ガンマ(0~+5)

映像の中間明度を強調し、暗くて見えにくい場面でも輪 郭を忠実に再現する

3次元NR (0∼ +4)

画面全体のノイズを取り除く

ブロックNR(0~+3)

動画モザイク状ノイズを取り除く

モスキートNR(0~+3)

文字の周辺など、周囲とのコントラストがはっきりした 部分に見える、もやのようなにじみを補正する

■ 映像メニューの画面に戻るには

「リターン]を押す

DVD I Iテレビ DVD テレビ 電源 Gコード BS(テレビ) DVD テレビ 入力 入力 (3) 6 9 (10/0) (12) ┌スキップつ スロー/サーチ **4 >** 一時停止 ш プログラムナビ プレイリスト lackトップメニュー メニュー 決定 ◂ ▶ 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキッフ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 画面設定 ポジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**

画面に機能を表示する

絵表示で機能を選ぶ(機能選択)

ディスクの種類に応じて、使える機能を絵表示から 選ぶことができます。

停止中



押す







絵表示を選ぶ

押す

項目が決定され、画面が消えます。さら に選択する必要がある場合は、次の画面 が表示されます。

■ 機能選択画面を消すには

[機能選択]または[リターン]を押す。

お知らせ

機能の詳細はそれぞれのページをご覧ください。

絵表示	詳細	ページ
ディスク管理	「ディスクを整理する」	54
タイマー予約	「予約の確認や変更、	32
	取り消しをする」	
初期設定	「初期設定を変える」	63
静止画(JPEG)	「静止画を再生する」	40
	 「静止画を編集する」	56
プログラムナビ	「プログラムナビ再生」	38
	「録画した番組を整理する」	52
 続き再生		37
再 生	「再生する」	36
頭から再生		下記
DV入力自動録画	「デジタルビデオ(DV)	29
	カメラからダビングする」	
プレイリスト 新規作成	「プレイリストを作る」	48
	「プレイリストを再生する」	49
プレイリスト	「プレイリストを編集する」	50
ぴったり録画	「ぴったり録画」	28
トップメニュー メニュー	「メニュー画面で再生する」	39

- ●「頭から再生」では、ディスク先頭の番組やタイト ル、トラックから再生します。
- •「プロテクトを設定している」など条件によって選 べない項目は灰色で表示されます。

初期設定を変える

本機の状態を表示する (情報表示)

RAM DVD-R DVD-A DVD-V CD VCD MP3


本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。




押す


押すたびに切り換わります。


例) DVD-RAM



情報表示の例








お知らせ

ビットレート表示やディスク残量の数字はめやすです。

操作方法

初期設定一覧(ご64ページ)をご覧になり、必要であれば、設定を変更してください。 設定内容は、電源を切っても保持されます。

停止中



押す

6 設定内容を選び、

押す

操作方法が異なる場合もあります。 その場合、画面の指示に従ってください。

■ ひとつ前の画面に戻るには

[リターン]を押す

決定

決定

■ 設定を終了するには

[リターン]を数回押す

初期設定一覧

1/2	設定項目	設定内容
チャ	市外局番チャンネル設定(『〒18ページ)	• 市外局番入力
チャンネル	マニュアルチャンネル設定(13ページ)	● Po ● CH ● 表示 ● ガイド ● 微調整
	自動電源(切) 節電のため、操作しないときに電源を 自動的に切る時間を設定します。	● 2H ● 6H ● 切
	リモコンモード ((*) 67ページ)	<u>リモコン1</u>リモコン2リモコン3
設置	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて設定し ます。	S1:テレビの端子が「S」または「S1」の場合S1/S2:テレビの端子が「S1」または「S2」の場合切:S映像入力に接続しない場合
	時刻合わせ (1字66ページ)	● (年/月/日/時/分) ● 自動時刻チャンネル
	設定の初期化 初期設定(下記の項目以外)をお買い 上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻、視聴制限)	● する ● <u>しない</u>
	音声言語 DVD再生時の音声が選べます。	 ● 日本語 ● オリジナル:ディスクの最優先言語で再生 ● その他**** *には数字ボタンで言語番号(CF67)
	字幕言語 DVD再生時の言語(字幕)が選べます。	● <u>オート</u> : "音声言語"で選んだ言語で再生され なかったときのみ、その言語で字幕を 表示 ● 日本語 ● 英語 ● その他****
	メニュー言語 メニューなど、テレビ画面に表示され る言語が選べます。	 ● 日本語 ● 英語 ● その他**** ー 合は、ディスクの最優先言語で再生されます。)
ディスク	視聴制限 お子さまなどに見せたくないDVDビデオの 視聴を制限できます。暗証番号を入力しな い限り設定の変更や再生はできません。	●<u>レベル8</u> : すべてのディスクが視聴可●レベル7~ : 制限レベルの記録されているディスク(成人向けや暴力シーンレベル1 を含むもの)が視聴不可●レベル0 : すべてのディスクが視聴不可
ク	■ 暗証番号を入力するには 暗証番号入力の画面が表示されたら 1. 数字ボタン (0、1~9) で暗証番号 (4ケタ) を入力する	□ック解除問証番号変更レベル変更□時解除視聴制限をこえるDVDビデオを再生すると、 テレビ画面にメッセージが出ます。視聴制限 を変更してください。
ı	 ● [◀] を押すと取り消せます。 ● 暗証番号は忘れないでください。 2. [決定] を押す 3. [決定] を押す 暗証番号が確定し、ロックがかかります。 	
	DVD-Videoモード DVDオーディオに収録された映像の 再生方法が選べます。	◆ 入: DVDビデオとして再生◆ 切: DVDオーディオとして再生(電源を切るかディスクトレイを開けると、「切」にもどります。)
	3次元Y/C	▲: 受信した映像信号を正確にY(輝度信号)とC(色信号)に分離して録画切: 動きの早い映像を録画すると、残像現象を軽減
映	ハイブリッドVBR DVD-RAMに録画する映像のなめらか さを設定できます。	▼ドバンス:映像に合わせて、録画時の解像度を自動で切り換え、 ブロック状ノイズの発生を軽減ノーマル:解像度を固定して録画するため、動きの早い映像などをなめらかに再生する
像	スチルモード 一時停止をした場合の画像の表示方法 が選べます。	 ◆ オート ● フィールド:粗めの画像を表示。"オート"時にブレが生じるときや、動きのある映像のときに選びます。 ● フレーム:画質のよい画像を表示。"オート"時に細かい絵柄などがはっきり見えないときに選びます。

設定項目		設定内容		
映像	シームレス再生 編集したプレイリストのす。	の再生状態が選べま	入:シーンのつなぎ目をなめらかにには働きません。また、つなぎ目のつなぎ目を精度よくすっなぎ目で画像が一瞬止まる。	目の位置がずれる場合があります。) 再生。
	早送り時の音声と1.3	B倍速再生	● <u>入</u> : 早送り1速時に音声が聞こえる ● 切:聞こえない/早見再生が働かり (設定にかかわらず音声が聞こえるテ	ない
	音声のダイナミックし 小音量でもセリフを聞き		◆ 入(ドルビーデジタルにのみ働き。◆ 切	ます。)
	二重放送音声記録 ● DVD-Rに記録する二重於 ● LPCMで記録する二重放送		● <u>主音声</u> ● 副音声 (外部入力からDVD-Rに録音する二重音	声は本機では切換えできません。)
	デジタル出力		[決定] を押して、さらに設定します	j .
_	88.2 kHzで収録	数 96 kHzまたは 录された音声を48 kHzに変換する(入)	 ↑ : 96kHzまたは88.2 kHzに対 ・ 切 : 96kHzまたは88.2 kHzに対 ただし、176.4 kHz以上の信 るディスクの出力は、設定に 44.1 kHzに変換されます。 	応した機器と接続 信号や著作権保護処理がされてい
音声	機器側で処理を行	の信号を、接続した う"Bitstream"で M(2CH)"で出力 す。	 Bitstream: ドルビーデジタル デコーダーを搭載している機器 に接続 PCM: ドルビーデジタルデコー ダーを搭載していない機器に接続 	接続する機器がドルビーデジタルやDTSのデコーダーを搭載していない場合、必ず「Dolby Digital」を「PCM」に、「DTS」を「切」に設定してください。
		き続した機器側で処 am"で出力するか、 かを設定します。	Bitstream: DTSデコーダーを 搭載している機器に接続切: DTSデコーダーを搭載して いない機器に接続	正しく設定しないと雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあるほか、MDなどに正しく録音できません。
	記録音声モードの設定 録画モードがXP時の、記録す		● <u>Dolby Digital</u> ● LPCM(画質は <u>)</u> (録画モードXP時以外では「Dolby	
	DV入力時の音声の設 DV入力(ご29ペーシ 声の種類を選べます。		 ▼ ステレオ 1 : DV録画時の音声(L1) ▼ ステレオ 2 : 編集などであとから辿ョンなど)を録音します。 ■ MIX : ステレオ 1 とステレオ2の音ただし、DVD-RまたはLPCM記録上記)に従った内容のみがステレ 	追加した音声(L2、R2:ナレーシ ます。 請声を録音します。 录時は、「二重放送音声記録」(☞
	オンスクリーン表示 操作時の表示をテレビ るか、しないか選べま	画面に自動で表示す	• <u>入</u> • 切	
画面設定	ブルーバック 「切」を選ぶとチャンネル受信の信号が弱いとき に画面背景を表示しないように設定できます。		 ∆ 切	
Į.	FLディマー 表示窓の明るさを調節します。「オート」 に設定すると、全消灯時には消費電力が約 0.3 Wになり、節電になります。		常時明常時暗オート:再生中は暗くなり、電源操作をすると一時的に明確	_
	接続するTV(『 デ 22/	ページ)	4:3 [インターレース (525l)]16:9 [インターレース (525l)]1	
接続	TVアスペクト (4:3) 設定 16:9の映像での	DVD-Video	 パン&スキャン: 左右の切れた映作ただし、パン&スキャンで再生するは、レターボックスで再生します。 レターボックス: 上下に帯のある 	ることが指定されていないソフト ,
	4:3テレビへの映り方を選べます。	DVD-RAM	スルー:録画された映像の横縦比パン&スキャン:パン&スキャンレターボックス:レターボックス	で再生

DVD I Iテレビ DVD テレビ 電源 電源 Gコード BS(テレビ) DVD 入力 DVD テレビ 入力 入力 チャンネル (2) (3) (5) 6 (9) (12) (10/0)(11) **₩** 一時停止 再生/1.3倍速 ш プログラムナビ プレイリスト \blacksquare トップメニュー メニュー 決定 ◀ \blacktriangleright 機能選択 リターン コマ戻し コマ送り マニュアルスキップ タイムワーフ 予約/確認 タイマー切/入 消去 マーカー ぴったり録画 録画モード 画面設定 ボジションメモリー 音声 自動CM早送り **Panasonic**

時刻合わせ

本機はNHK教育テレビの時報(毎日12時、19時) を利用し自動的に時刻を合わせます。2分以内の誤差 を自動修正しますが、2分以上誤差がある場合、下記 の方法で正しい時刻に設定してください。

停止中



決定

J

 \downarrow

決定


8

押す



を選び、





「設置」の「時刻合わせ」を選び、

押す



"年"、"月"、"日"、 "時"、"分"を選び、 日付や時刻を合わ せる

"時"は24時間表示 です。





- "自動時刻チャンネル"を選び、 「NHK教育テレビ」に合わせる
- ●表示窓やテレビ画面に表示されるチャン ネルで合わせてください。
- "自動"にすると、本機が自動的に NHK教育テレビをさがし出します。

ただし、地域により、 さがし出すまでに数 週間かかる場合もあ ります。NHK教育テ レビに合わせておく ことをおすすめします。





押す

"時刻合わせ"の画面が消え、時計が動き 始めます。


■自動時刻合わせは、次のようなときは働きません。

- ・「自動時刻チャンネル」を"一一"にしているとき (自動時刻合わせ機能が解除されます。)
- ・時報が放送される時刻に本機の電源が入っているとき
- ・時報のバックに音楽が流れているとき
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき
- ・電源コードを抜いたときや停電したとき

リモコンモードの変更

- 通常は、変更する必要はありません。
- ●本機を含め、当社製のDVDレコーダー/プレーヤーなどはほとんどが同じ方式のリモコンを使用しているため、お互いに干渉する場合があります。本体とリモコンのリモコンモードを変更しておくと、干渉を防ぐことができます。
- CSやBSデジタル放送を録画する場合、Irシステム (市販) のリモコンモード(「DVDビデオレコーダー」 など)と一致させておくと、Irシステムを使って録 画することができます。

停止中



「リモコンモード」を選び、

押す

6 りモニ に変更

決定

"リモコン2" または "リモコン3" に変更し、

押す

本体でリモコンモードが設定されます。

6 決定 + (2)または(3)

決定

リモコンのモードを変更する

押しながら

2 (手順号で"リモコン2"に変更した場合)

または

(手順●で"リモコン3"に変更した場合)

押す

リモコンのリモコンモードが設定されます。

ソマリ

■ 設定を終了するには

[リターン]を数回押す

■ 表示窓に "U12" が表示されたら

手順6を行ってください。

表示される数字(本体側のリモコンモード)に合わせてください。



言語番号一覧

		つ 晃 	
アアアアアアアアアアアイイイイウウヴウウ英エエオオカカカガ韓カカキギククググググケゲイイゼッフフプムラルルタデンンェォォクズル語ススーラザシタリ国ンンルリルロアジリルチースマルルサァリハハビバメリィタドーロララベド・トペリンフミロチ(ナボギシドアラャージュルラララバムルカジラアニニアッーネルフピイクゥーニラヤダーニア朝ダジスャーチニランアアン・ンイーアー・アー・シリシズニュナー・アン・ルアー鮮・アートラード・ドジーン アア・ユンア・ット・ジーン スートラー・アン スープ・カー・アー・ファー・ファー・スープ・デー・ファー・スープ・クー・ファー・ファー・ファー・スープ	: 7383 : 6585 : 6586 : 65670 : 656572 : 656572 : 656573 : 656572 : 73789 : 73789 : 86779 : 86779 : 86979 : 75768 : 75789 : 757	タタタタチ中チテテデトトトトドナ日ネノハハババパパヒビビフフフフブブブへべべべポポイタミガジェ国ベィルンウルルンイウ本パルウンシスシンハルィィェラリールルブトロンルールロクコ語ッググマイクコガツル語ーウサガキクュジデーマジンロンジタガタラナシがシランル・グ トリー・メ ル・グ・トリー・メ カー・ド・ファン アニ (バ・ドルグ) ニーク・ン ・	: 8472 : 8484 : 8465 : 8476 : 8476 : 8473 : 6679 : 8469 : 6865 : 8487 : 8487 : 8487 : 7465 : 7466 : 7466
(スコーナー・ファインド) コールシア カールシア カールシア カール・ファイル・アン・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・	: 7168 : 8872 : 6779 : 8377 : 8365 : 8378 : 8368 : 8373 : 7487 : 8386 : 8375 : 8387 : 8385 : 6983 : 9085 : 8382 : 8372	マオリ マオドニマ マフラッヤー) マフラッヤー マグガグブル モンガイン モンガイン モンガイン アンガラートンガラニア レンカートンア ロシア	: 7773 : 7775 : 7783 : 7782 : 7776 : 7778 : 7771 : 7779 : 7665 : 7686 : 7684 : 7678 : 8279 : 8277 : 8285

: 8379

本体側のリモコンモード

お手入れ・ディスクの取り扱いについて

きれいな音声・映像をお楽しみいただくために、下記の点 をお守りください。

お手入れ

■ 録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用していると、録画/再生用レンズにほこりなどが付着して正常に録画・再生できなくなる場合があります。

使用環境や使用回数にもよりますが、

DVD-RAM/PD レンズクリーナーJZSLFK123LC1 (サービスルート扱い) で約1年に一度、クリーニング することをおすすめします。お手入れのしかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

- ◆ お手入れが終わると、表示窓に "NO READ" が表示されます。
- お手入れ中に音がすることがありますが、本機の故 障ではありません。

■ 本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ディスクの取り扱い

■ 持ちかた



■ 汚れたときや、つゆがついたときは RAM DVD-R

- 必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー RFKZ0093 (サービスルート扱い)、 LF-K200DCJ1 (別売) でふいてください。使 いかたについては、ディスククリーナーの説明書 をお読みください。
- 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

DVD-A DVD-V CD VCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

推奨品: クリーニングクロス(品番 VUA7091) (サービスルート扱い)




■ 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。

- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 紙やシール、ラベルを貼らない。
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスクは使わない。



- ラベル面をプリンターで印刷できるタイプのディスクを使う場合は、当社製のものをお使いください。 (当社製以外のディスクを使うと、機器の故障の原因になることがあります。)
- ハート型など、特殊形状の ディスクはご使用にならな いでください。(機器の故 障の原因となります。)



◆ そりの大きなディスク、割れたりひびの入っている ディスクはご使用にならないでください。

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ

著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律により禁じられています。
- ●本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●「DTS」および「DTSデジタルアウト」はDTS社の商標です。
- 本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。
 MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
- SD□ゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団 法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発した ものです。許可なく複製することはできません。

この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、 商品名などは各社の登録商標または商標です。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録画補償金管理協会

☎ 03-3560-3107 (代)

主な仕様

電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約24 W 待機時:約2.3 W*1 (電源「切」時) 〔約2.8 W (時刻表示点灯時) 約0.3 W (時刻表示消灯時)〕
外形寸法	430 (幅)×283 (奥行)×79 (高さ) mm
質量	約3.9 kg
許容周囲温度	+5~40℃
許容相対湿度	10~80%RH(結露なきこと)
記 録 可 能 ディスク	 DVD-RAM 12 cm (4.7 GB/9.4 GB) DVD-RAM 8 cm (2.8 GB) DVD-R 12 cm (4.7 GB for General Ver.2.0) DVD-R 8 cm (1.4 GB for General Ver.2.0)
記録方式	● DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 ● DVD-R: DVD ビデオ規格準拠
記録時間	最大6時間(4.7 GBディスク使用時) XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約6時間
再 生 可 能 ディスク	 DVD-RAM 12 cm (4.7 GB/9.4 GB) DVD-RAM 8 cm (2.8 GB) DVD-R 12 cm (4.7 GB for General Ver.2.0) DVD-R 8 cm (1.4 GB for General Ver.2.0) DVD-Audio DVD-Video 音楽用CD (CD-DA) ビデオCD (VCD) CD-R/RW (CD-DA、VCD、MP3フォーマットのディスク)
時計	クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示
プログラム数	1カ月 16プログラム
停電保証期間	約5年

▋ テレビジョン方式

映像方式	NTSC方式	525本 60フィールド
アンテナ 受信入力	VHF	:1~12 CH 75Ω
	UHF	: $13\sim62 \text{ CH } 75\Omega$
	CATV	: C13~C63 CH 75Ω

■ 音声方式

記録圧縮	Dolby Digital : 2 ch記録 リニアPCM : 2 ch記録
方式	(XPモードのみ切換可)
	入力端子 : ピンジャック(LINE)
	端子数 :3系統
アナログ	- 基準入力レベル:309 mVrms
入力	入力レベル: FS 2 Vrms (1 kHz、0 dB)
	入力インピーダンス : 47 kΩ
	出力端子 : ピンジャック (LINE)
	端子数 : 2系統(2 ch)
アナログ	基準出力レベル : 309 mVrms
出力	出力レベル: FS 2 Vrms (1 kHz、0 dB)
	出力インピーダンス : 1 kΩ
	負荷インピーダンス : 10 kΩ
デジタル	出力端子 : 光コネクター
出力	(PCM、ドルビーデジタル、DTS対応) 端子数 : 1系統
	圳丁奴 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

■ 映像方式

記録圧縮方式	MPEG2 (Hybr	id VBR)
映像入力	入力レベル 入力端子	: 1 Vp-p(75Ω) : ピンジャック(3系統)
S映像入力	Y入力レベル C入力レベル 入力端子	: 1 Vp-p (75Ω) : 0.286 Vp-p (75Ω) : S端子 (3系統)
DV入力	入力端子	: 4 pinタイプ(1系統) (IEEE1394準拠)
映像出力	出力レベル 出力端子	: 1 Vp-p(75Ω) : ピンジャック(2系統)
S映像出力	Y出力レベル C出力レベル 出力端子	: 1 Vp-p (75Ω) : 0.286 Vp-p (75Ω) : S端子 (2系統)
D1/D2 映像出力 (525 P/ 525 I)	Y出力レベル P _B /C _B 出力レベル P _R /C _B 出力レベル 出力端子	:1 Vp-p(75Ω) :0.7 Vp-p(75Ω) :0.7 Vp-p(75Ω) :D端子(1系統)

■ カードスロット

スロット	SDメモリーカード/PCカード(TYPEI) (前面入力)
対応カード	SDメモリーカード、マルチメディアカード、PCカード(PCカードスタンダードに準拠したメモリーカード)、PCカードアダプター(SDメモリーカード、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、xDピクチャーカード、マイクロドライブ)、モバイルハードディスク

フォーマット FAT12、FAT16

■ 静止画方式

画像ファイ ル形式	●JPEGベースライン方式[DCF(Design rule for Camera File system)準拠] ●TIFF(非圧縮RGB点順次)対応 ●DPOF対応
画素数	320×240~6144×4096 サブサンプリング、4:2:2、4:2:0
解凍時間**2	約7秒(200万画素、JPEG)

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す ※2 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって 多少長くなることがあります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 音のエチケット 用になるのも一つの方法です



シンボルマーク

Q&A (よくあるご質問)

	- (55==)	. (-+-)	
	Q (質問)	A (回答)	参 ページ
設置/接続	ドルビーデジタルやDTSなどの5.1chサラウンド音声を楽しみたいが、どのような機器が必要か	本機だけでは楽しめません。6本のスピーカーの他に、デジタル接続の場合、ドルビーデジタルやDTSデコーダー搭載アンプが必要です。ただし、本機ではDVDオーディオ再生が2ch(ステレオ)のため、DVDオーディオのマルチチャンネル音声は楽しめません。	17
	ヘッドホンやスピーカーを 直接つなげるか	本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続して ください。	17
	テレビにS端子、D端子とコンポーネント端子がある場合、 どれに接続したらいいのか	本機のD端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、テレビのD端子またはコンポーネント端子に接続すると、S端子よりさらに忠実に色を再現します。	13
	LDを接続できるか	外部入力に接続できます。	14
	引っ越しても使えるか	東日本、西日本に関係なく使えます。	_
	海外でも使えるか	本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使用できません。	_
	海外で買ったDVDビデオや DVDオーディオ、ビデオCD は再生できるか	映像方式がNTSCであれば再生できます。ただし、DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	
	リージョン番号がないディス クは再生できるか	DVDビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることを表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	_
ディスク	両面のDVD-RAMは使えるか	●使用できます。●両面にまたがった使い方はできません。●自動で裏返しはされません。	_ _ _
	DVD-R、CD-R/RWやDVD- RWは使えるか	 ● DVD-R、CD-R/RWは使用できます。(ただし、ディスクの状態により使えないことがあります。) ● DVD-RWは使用できません。 ● フォーマットはできません。 ● CD-R/RW、ファイナライズしたDVD-Rには録画や編集はできません。 	24 _ _ _



著作権保護のため、BSデジタル放送の映画などには1回コピーが許可された映像が含まれることがあります。 これらの映像を録画するには、ディスクが「CPRM」に対応していることが必要です。ディスクのジャケットなど で「CPRM」対応か確認してください。

録画する方法は制限のない映像の場合と同じですが、録画した番組は複製できません。

	Q (質問)	A (回答)	参 照ページ
	ビデオやDVDから録画できるか ビデオに録画できるか	市販されているほとんどのDVDは録画禁止処理がされており、録画できません。 録画禁止処理がされていなければ、録画できます。	
	本機で録画したDVD-Rは他 の機器で再生できるか	本機で録画したDVD-Rに「ファイナライズ」を行うと、他の DVD-R再生対応機器で再生できます。 ただし、すべての機器で再生を保証するものではありません。 記録状態によって再生できない場合があります。	55
	本機にデジタル信号のまま録 音できるか	本機にはデジタル信号のまま録音できません。	_
録画や録音	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	本機からデジタル信号でMDなどに録音できます。ただし、DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 • "PCMダウンサンプリング変換" : "入" • "Dolby Digital" : "PCM" • "DTS" : "切" ただし、ディスクがデジタル録音を禁止していないことと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。	65
		● DTS信号やMP3信号は録音できません。	_
	DVD-RAMは何回書き換えできるか	使用状況により異なりますが、10万回程度まで書き換えできます。	_
	録画中、音声多重放送の音声を	再生中のDVD-RAMは [音声] で切り換えられます。	45
	切り換えて聞くことはできるか	DVD-Rがディスクトレイにあるときや、LPCMで録画中は音声を切り換えできません。DVD-RやLPCMの音声は録画開始前に「二重放送音声記録」で切り換えられます。	65
	CSやBSの放送を見ることが できるか	 本機だけではCSやBSの放送を見ることはできません。 CSやBSのチューナーなどを外部入力(L1~L3)に接続 し、チャンネルでL1~L3を選ぶと見ることができます。 有料放送を見るには放送会社との、(複数のBS放送を見るには放送局ごとに)受信契約が必要な場合があります。 	15 _
CS・BS放送	CSやBSの放送を予約録画で きるか	●接続したチューナーがIrシステムに対応した機器の場合、Irシステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください)●接続したチューナーが予約待機のできる機器の場合、「外部入力自動録画」で録画できます。	33
放送	ハイビジョン放送は録画でき るか	本機だけでは録画できません。M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1~L3)に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶと録画することができます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	14、26
	一部のBSデジタル放送など、 一世代だけ録画が許された映 像は録画できるか	1世代だけ録画が許された映像の記録に対応したDVD-RAMに 録画できます。ディスクのジャケットなどで確認してください。	70

メッセージが表示されたら

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました。決定ボタンを 押してください。	▶ [決定] を押してください。復旧動作を行います。復旧動作中は操作できません。	
カートリッジにライトプロテクトさ れたディスクが入っています	カートリッジのプロテクトを解除してくだ さい。	
記録できないディスクが入っています	● 本機で記録できない方式のディスク、DVDオーディオ、DVDビデオ、音楽CD、ビデオCD、MP3やファイナライズ後のDVD-	24
このディスクは規定のフォーマットが されていません。記録するにはディス ク管理でフォーマットしてください	Rが入っている。 ◆ マイクロドライブやモバイルハードディスクは、本機でフォーマットできません。	_
フォーマットできません	•	
このタイトルはレコーダーの視聴制 限レベルをこえています	視聴制限が設定されています。 →視聴制限を変更してください。	64
再生できない地域番号のディスクです	► 本機ではリージョン番号「2」、「ALL」、「2」を含むDVDビデオを再生できます。それ以外は再生できません。	
ディスクがいっぱいで記録できません。	● 不要な番組を消去する(DVD-RAMのみ)。	44, 52
番組数がいっぱいで記録できません	▼ 新しいディスクを使う。	_
ディスクが入っていません	ディスクが裏返しになっている。	26, 37
ディスクへの書き込みができません	● ディスクに傷が付いている。● ディスクが汚れている。	- 68
ディスクを交換してください。	▶ 「▲」を押して、ディスクを取り出してください。 (電源は自動的に切れます。)	
非対応ディスクが入っています	▶ 本機で使用できないディスクが入っている。	24
プロテクトされたディスクが入って います	ディスクプロテクトがかかっている。	54
予約チャンネルを合わせてください	▼ ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	19
録画を正常に終了できませんでした	→ 録画した番組に録画禁止の信号が含まれていた。	
本機では再生できません	▶ 非対応の画像を再生しようとした。◆ 本体の電源を切り、カードを入れなおしてください。	25 40
対応PCカードが入っていません 対応SDカードが入っていません	◆ カードが入っていない。対応したカードが入っているのにメッセージが表示された場合	40
	▶ は、本体の電源を切り、カードを入れなおしてください。◆ カードのフォーマットが異なっている。◆ 非対応のカードが入っている。	25 25
フォルダがありません	→ 本機で対応したフォルダがありません。	57
対応ディスクが入っていません	● DVD-RAMが入っていない。または、その他のディスクが入っている。	
	ている。● DVD-RAMがフォーマットされていない。	55
カートリッジにライトプロテクトさ れています。	● カードのプロテクトを解除してください。 ● DVD-RAMのプロテクトを解除してください。	25 24
複製の制限をこえましたので、中断 しました。	本機で記録できるフォルダは300まで、ファイル(静止画)は 3000までです。残量がなくなった。→不要なファイル(静止画)を消去してください。	44、57
書き込みができません	● カードにプロテクトが設定されています。→解除してください。	25
	● 残量がなくなったため、プリント (DPOF) 設定ができません。→不要なファイル (静止画) を消去してください。	44、57

テレビ画面			調べるとこ	ろ・原因・対策	ページ
		ディスクまた	は本機で禁止され	ているため、その操作はできません。	
再生できません	> [3	 は対応のディ	スク(放送方式が	「異なるディスクなど)を再生した。	
本体表示窓	調べるところ・原因・対	策ページ	本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	ディスクに傷が付いているディスクが汚れている。DVD-RAM/PDレンズクリナーでクリーニングをした	68 J- 68	1 U12 2 U12 3 U12	本機とリモコンのリモコンモードが異なっている。→リモコンモードを合わせてください。	1
	→レンズクリーナーを取 出してください。		U14	本機の内部温度が上昇している。 →安のため強制的に電源が	
UN SUPPORT	本機では録画や再生できなディスクを入れている。	(U) 24		切れ、動作させることができません。この表示が消えるまで(約30分間)お待	
RECOVER	停電がおこったり、電源「たのときに電源コードを抜いが →本機が復旧動作を行ってます。表示が消えるまで 待ちください。	こ。 [し] —		すください。 →できるだけ風通しのよいところに設置してください。 →後面の冷却用ファンをふさがないでください。	
HARD ERR	電源を入れ直しても症状がかわらな →お買い上げの販売店にこ 談ください		U99	本機が正常に動作しない。 →本体の [電源] (Ů/I) を 押し、電源を切/入する。	

故障かな!?

修理を依頼される前に、以下の内容で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、以下に記されていない症状の場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

右のような場合は本機の故障ではありません。接続した機器やディスクを確認するか、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ●ディスク使用時に周期的な動作音(ディスクの回転音)がする。
- 気象条件(豪雪、豪雨、雷雲などで電波が減衰する、強風でアンテナがゆれるなど)による一時的な障害がある。
- ●早送り/早戻しをすると画像が乱れる。

11)	の敗元店にご伯談へたさい。	●午达り/午庆しどすると画像が乱れる。	
	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
	電源が入らない	電源プラグがコンセントから外れている。	13~16
電源	電源が、自動的に切れた	 「自動電源〔切〕」が「2H」や「6H」になっている。 各種安全装置が働いている場合があります。 →本体の【電源】(Ů/I)を押し、電源を入れる。 	64 –
	操作できない	 ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。 外部入力自動録画の待機中になっている。(表示窓の "EXT Link" と "②"が点灯)→本体の【外部入力自動録画】を押し、表示窓の "EXT Link" と "②"を消灯させる。 自動CM早送りは最大49個働きます。それをこえた場合は働きません。 	- 33 -
ボタン操作		 本体内部の温度が上昇している。(表示窓に"U14"が点灯) → "U14"が消灯するまで待つ。 各種安全装置が働いている場合があります。以下の手順を行ってください。 →1. 本体の [電源] (৩/I) を押し、電源を切る。電源が切れない場合は、約10秒押し続けると強制的に切れます。(または、電源プラグをコンセントから外し、約1分後再びコンセントに差し込む。) 2. 本体の [電源] (৩/I) を押し、電源を入れる。 	
IF	テレビが操作できない	テレビのメーカー番号を合わせる。	23
	リモコンが働かない	 本機とリモコンのリモコンモードを合わせる。 リモコンの電池が正しく入っていない。 受信部とリモコンの間に障害物を置いている。 受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てている。 本体をラックなどに入れて使用するときは、ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコンの使用範囲が短くなることがあります。 	67 12 - - -

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
	再生が始まらない、 またはすぐに停止する	 ● ラベル面を上にして正しく入れる。 ● 対応していないディスクが入っている。 ● ディスクが汚れている。 ● 大きな傷やそりがあるディスクが入っている。 ● 未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っている。 	26、37 24 68 –
	タイトル/チャプターを選 んでも再生が始まらない	ディスクや再生状態(停止中など)によっては選択や操作のできないものがあります。DVDビデオで視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルやチャプターがあります。→視聴制限を変更する。	64
再生	音声言語や字幕言語が 切り換えられない	ディスクに複数の言語が収録されていない。画面設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー 画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	39
	字幕が出ない	ディスクに字幕が収録されていない。画面設定の「字幕情報」が「入」になっていない。	- 60
	アングルを切り換えられない	マルチアングルが収録された場所以外では切り換わりません。	_
	視聴制限の設定をしたと きの暗証番号を忘れた	初期設定の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。 → [▲] を押してトレイが開いている状態で、本体の [I◀◀ / ◀◀] と [▶▶ / ▶▶I] を同時に5秒以上押す。	
	早見再生ができない	●「早送り時の音声と1.3倍速再生」が「切」になっている。● 録画中に再生する場合は録画モードがXPまたはFRのときは働きません。● ドルビーデジタルの音声以外は働きません。	65 - -
	録画できない	 ディスクが入っていない。または対応していないディスクが入っている。 カートリッジやディスクにプロテクトが設定されている。 録画に制限のある番組を録画しようとした。 ディスク残量がない →不要な番組を消去するか、新しいディスクを使う。 ファイナライズ後のDVD-Rには録画できません。 フォーマットされていない。 RAM ディスクのそう入や電源の入/切を伴う録画(精度の高い録画のための「調整」を行います)を繰り返すと、録画できなくなることがあります。 DVD-R 	24 24, 54 26 44, 52 – 55 –
	Gコード予約ができない	● ガイドチャンネルが正しく設定されていない。● 複数のチャンネルポジションに、同じガイドチャンネルが設定されている。→不要なチャンネルを削除する。	19 19
録画や予約	予約録画ができない	 予約内容が間違っている。 予約録画の待機状態になっていない。(本体表示窓の "②" が消灯) → [②] (タイマー切/入) を押し、本体表示窓の "②" を点灯させる。 予約録画の時間帯が重なっている。 時刻が合っていない。 	32 30, 31 - 66
本习	外部入力自動録画が働かない	● CSチューナーなどが外部入力1(L1)に接続されていない。 ● CSチューナーなど接続した機器側で予約設定がされていない。	15
	予約録画が終わっても、 予約内容が消えない	毎日・毎週予約の場合は消えません。	_
	[■] (停止)を押しても、 予約録画や外部入力自動 録画が停止しない	予約録画や外部入力自動録画は、[■](停止)では停止できません。 →予約録画の場合は [②](タイマー切/入)、外部入力自動録画の場 合は [外部入力自動録画]を押し、本体表示窓の"④"を消灯 (外部入力自動録画の場合は"EXT Link"も消灯)させる。	31, 33
	録画した番組の一部、またはすべてが消失した	停電になったり電源コードを抜いたりした場合、番組が消失したり、 ディスクが使えなくなる場合があります。 →消失した番組内容やディスクは保証できません。フォーマット (DVD-RAM)するか、新しいディスクを使ってください。	

	こんなときは	ここをお確かめください	参照ページ
録画や予約	DV入力自動録画ができ ない	 録画が始まらない場合や中断される場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。 接続したDV機器からの映像がテレビ画面に表示されていない場合は、本機で録画できません。 接続したDV機器のテープ上のタイムコードが連続していない場合、正しく録画できない場合があります。 接続する機器によっては、DV入力自動録画がうまく働かないことがあります。 	29 - - -
音声	音が出ない、聞きたい音声が聞こえない 音がおかしい、小さい	 正しく接続していない。 →アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確認する。 正しい音声を選んでいない。→ [音声] で正しい音声を選ぶ。 サラウンドが「標準」や「強」になっている。 →音声メニューの「サラウンド」を「切」にする。 →ディスクによってはサラウンドの効果が出にくいものや、出ないもの(カラオケディスクなど)があります。 音声出力方法を制限したDVDオーディオを再生している。 →ディスクジャケットなどをご確認ください。 3チャンネル以上のDVDオーディオ再生時、表示窓に "D.MIX"が表示されないディスクは、フロントの2チャンネルのみ再生されます。 	- 45 61 - -
	音声が切り換えられない	 ● DVD-Rがディスクトレイにあるときや、「記録音声モードの設定 (XP時)」が「LPCM」に設定され、録画モード「XP」が選ばれているときは、音声を切り換えられません。 → DVD-RやLPCMの音声は録画時に「二重放送音声記録」で選ぶことができます。 ● ソフト制作者の意図によりステレオ再生が禁止されているDVDオーディオは、切り換えできません。 ● 光デジタル端子でアンプと接続し、「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。設定を「PCM」にするかアナログ接続で音声を出力してください。 	- 65 - 17、65
プログレッシブ映像	画面の横縦比が4:3に指定された映像が左右方向に引き伸ばされる 映像の一部が二重にぶれて見える	 プログレッシブ映像の横縦比を調節できるテレビの場合、テレビ側の機能を使って画角を調節してください。 プログレッシブ映像の横縦比を調節できないテレビの場合、「プログレッシブ」を「切」にしてください。(ご) 「映像メニュー」) 本機の故障ではなく、ディスク側の映像の状態によるものです。 →「プログレッシブ」を「切」にしてください。 	61
像	「映像メニュー」で画質を調整しても映像が変わらない	映像によっては効果が得られない場合があります。	
	カードの内容が読めない	● カードのフォーマットが本機で対応していない。 →他の機器ではFAT12またはFAT16で、または本機でフォーマットしてください。(モバイルハードディスクはFAT32に対応しています。)	59
静止		 本機で対応していないフォルダ階層にある静止画ファイルを再生しようとした。 静止画ファイルの拡張子が「JPG」または「TIF」でない。 →本機ではDCF規格準拠のJPEGとTIFFを再生できます。 本機の電源を入れ直してください。 	57 25 –
齗	複製や消去、プロテクト に時間がかかる	ファイル数やフォルダ数が多い場合、数時間かかることがあります。複製、消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。 ディスクやカードをフォーマットしてください。	55、59
	トレイの開閉ができない	静止画の再生や編集の画面を表示している間はトレイの開閉はできません。[リターン] を数回押し、画面を消してください。	
	PCカードが取りだせない	▶ 必ず、PCカードを奥まで差し込んでから取り出してください。	40

	こんなときは		ここをお確かめください	参照 ページ
	録画した番組をプログラム ナビで全て消去しても、 ディスクの残量が増えない	>	パソコンのデータなどが記録されていて、プログラム消去を行っても ディスクの残量が増えない場合、必要であれば、フォーマットしてく ださい。	55
击女	番組を消去しても残量が 増えない	•	DVD-Rに録画した番組は消去しても残量は増えません。	_
整理や編集	フォーマットできない	>	● ディスクが汚れている場合は、専用のクリーナーできれいに拭いてからフォーマットしてください。● フォーマットできないディスクは、本機では使えない場合があります。	68 -
集	イン点やアウト点が設定 できない	>	 イン点とアウト点の間が3秒以内、またはイン点がアウト点の後ろにあると設定できません。 静止画部分は設定できません。 プレイリストやシーンの数は記録状態によっては最大数(プレイリスト:99、シーン999)より少なくなる場合があります。 シーンの追加は999シーンまでです。 	- - -
	表示が暗い		「FLディマー」設定で明るさを変える。	65
表	時刻表示が「0:00」で 点滅している	•	時刻を合わせる。	66
表示窓	録画時間が実際よりも少 なく表示される		実際の録画時間よりも少なく表示されることがありますが、実際の録画には影響ありません。	_
	MP3の再生時間が実際と 異なる		MP3ディスクを早送り/早戻しすると、実際の時間どおり表示されないことがあります。	_
	映像が出ない	>	 テレビ側の入力切り換えが正しくない。 →本機を接続した入力(ビデオ1など)に切り換える。 初めて使うDVD-RAMやDVD-Rには何も記録されていません。 プログレッシブ映像に対応していないテレビに接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をした。 →本体の[■] (停止) と[タイムワープ]を同時に5秒以上押す。 テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、画面が乱れたり映らないことがあります。 	- - -
テレ	本機を接続したら、テレ ビの映りが悪くなった	>	●電波の受信状態によっては、受信した映像を調整しきれない場合があります。● 分配器を接続したため、電波が弱くなった。→ブースター(市販)などを使用すると改善される場合があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	_
テレビ画面	画面サイズがおかしい	>	● テレビ側の画面モードを確認する。 ●「接続するTV」、「ワイドモード」、「DVD-Video」や「DVD- RAM」の設定を確認する。	– 22、64、 65
	操作すると、テレビの入力が切り換わり、本機以外の映像が映る	•	● 今すぐ再生が働いたため、テレビの入力が「ビデオ1」に切り換った。 →今すぐ再生を「切」にする。	23
	画面メッセージが出ない		「オンスクリーン表示〔オート〕」を「入」にしていない。	65
	ブルーバック(青い画面) にならない		「ブルーバック」を「入」にしていない。	65
	残像が多い	•	詳細画質設定で「3次元NR」「ブロックNR」「モスキートNR」をOにするか、「MPEG-DNR設定」を「切」にする。	61
CS	CSやBS放送が映らない		● CSやBSのチューナーやアンテナを正しく接続していない。 ● WOWOWを見るには、放送局ごとに機器と受信契約が必要です。	15 –
CSやBS放送	有料放送などが視聴でき ない		有料番組などを視聴するときは、必ず接続した機器側で必要な設定を行ってください。(録画できない番組や、録画するために追加料金の必要な番組などもあります)	_
放送	音声にハウリング音 (ピーなどの音) が入る	>	BSデジタルチューナー内蔵テレビに接続し、ディスクを再生するときは、本機の入力切換を、テレビのモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	

用語解説

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多いほど原音に近い音を再現できます。

夕 デコーダー

DVDビデオなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の信号に戻す装置のことです。この処理をデコードといいます。

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、16:9の映像が4:3の画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

パン&スキャン:

映像の左右をカットして、画面全体 に映し出します。



レターボックス:

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現します。

■ フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒で記録されているもの。(映画撮影で使われるフィルムには、24コマ/秒で画像が記録されています。) 最近では30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像も登場しつつあります。

●ビデオ素材

映像情報が30コマ/秒で記録されているもの。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。フレーム フィールド フィールド







- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。
- ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

🬑 プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、バージョン2.0および1.1に対応しています。)

ラ リニアPCM (LPCM)

圧縮せずにデジタル信号に置き換えられた信号です。 本機では、デジタル音声出力端子からのリニアPCM 音声は2chで出力されます。

録画モードXPで録画する場合、LPCMで録画することができます。

A Bitstream (ビットストリーム)

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。 デコーダーにより、5.1 chなどのマルチチャンネル 音声にデコードされます。

■ D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本端子はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、525I信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

■ DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を写真店や、 家庭用プリンタで自動プリントするため、静止画の プリント情報を標準化した記録フォーマットです。

I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、 画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは 各画面ごとに記録しています。

I-picture : 共用データの基準として単独で記録される画面 P-picture: 過去のI-picture、またはP-pictureを元

につくられる画面

B-picture: I/P両方を元につくられ、両者の間をうめる画面 I-pictureの画質がもっとも良く、画質調節をするときは、I-pictureを選ぶことをおすすめします。

- カラー静止画像を圧縮、展開する規格の一つ。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。
- MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。

S S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していますので、テレビのS映像入力端子の種類にあわせて、信号が出力できます。

体 テレビ

S映像出力端子S1: S1のみに対応S映像出力端子S1/S2: S1とS2に対応

■ S1映像信号

4:3に圧縮されたワイドソフトを自動的に16:9の サイズに戻して映します。

ディスク内の映像







■ S2映像信号

S1の機能に加え、レターボックスのソフトを自動的 にワイド画面いっぱいに映し出します。

ディスク内の映像





TIFF (Tag Image File Format)

静止画像データ規格の一つ。

デジタルカメラなどでは、より高画質の画像を記録するために用いられることの多いフォーマットです。



保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、DVD ビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

73~76ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

|部品代||は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品名	DVD ビデオレコーダー	お買い上げ日	年 月 日				
品番	DMR-E60	故障の状況	できるだけ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 タメイヤリル 🚾 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1	奈良	
	25 (011)894-1251		1 (0155)33-8477	京都	雷 (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町	和歌山	雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	7312	71-4 T (075)672-9636		25 (073)475-2984
	3 (0166)31-6151		T (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	×		1-7 25 (06)6359-6225		25 (078)272-6645
青森	青森市第二問屋町	宮城	-				
1 3 444	3-7-10 (2) (017)739-9712	***	7-4-18 12 (022)387-1117	白丽	中 国	地	
秋田	秋田市御所野湯本2丁目	山形	山 形市流通センター	局取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	矢尾807
.,,,,	1-2 3 (018)826-1600		3丁目12-2 否(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	产自	☎ (086)292-1162
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島		#/X:T	雷 (0859)34-2129 松江市平成町182番地14	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	25 (019)639-5120		字南/内65	化工厂	图 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011
			(0245)54 1501	出雲	出雲市渡橋町416	ЩЦ	字鋳銭司団地北447-23
	首都图	對地	区	近田	雷 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93		2 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	ЖШ	T (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂			地	
	2 (027)352-1109		2丁目26-17 雷(03)5477-9780	香川	四 国 高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
水户	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	山梨		Влі	雷 (087)868-9477	IOM	雷 (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1	******	25 (055)222-5171	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2
***	1 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16		T (088)698-1125		1 (089)971-2144
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	₩ ८,1€3	1 (045)847-9720		九州	地	
	_,, _, _, _,	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171	福岡			熊本市健軍本町12-3
				ТЩТ	T (092)593-9036		25 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 番 (0969)22-3125
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		25 (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	1 (076)294-2683	1571.li-X	1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 番(095)830-1658		5-33 25 (099)250-5657
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市開発4丁目112	岐阜	岐阜県本巣郡北方町		2 (097)556-3815		2 (0997)53-5101
三田 3	雷 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	呂崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
这野	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		25 (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765	二番	雷 (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		沖 縄	地	区
	T (054)287-9000	一辈	雷 (059)255-1380	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

さくいん

あ	アングル	60
	今すぐ再生	
	インターレース	22
	追っかけ再生	34
	お手入れ	
	主な仕様	
	ガイドチャンネル	
	外部入力自動録画	
	画質選択	
	画面設定	
	画面横縦比	
	カートリッジのプロテクト	
	機能選択	
	コンポーネント13、	
A	再生	
9	サラウンド	
	残量	
	市外局番チャンネル一覧	
	時刻合わせ	
	視聴制限	
	自動CM早送り	
	終了時刻指定録画	
	消去44、50~55、57、	
	情報表示	
	初期設定	
	スキップ	
	スロー再生	
	静止画再生	
	静止画福集	
fa.	野山 四 棚 来 タイトル入力	
VC	タイマー予約30、	
	タイムワープ35、	
	チャンネル設定	10
	チャンネルの調整	
	ディスク	24

	ディスク管理	.54
	ディスクプロテクト	
	デジタルビデオカメラから録画	.29
	テレビと接続	.13
	同時録画再生	.35
	トータルトラック	
	トップメニュー	.39
	ドルビーデジタル17、	65
d)	2カ国語オート再生	.45
	早送り、早戻し	.37
	早見再生	.45
	番組のプロテクト	.52
	ぴったり録画	.28
	ビデオやビデオカメラからの録画	.29
	ファイナライズ	.55
	フォーマット (初期化)55、	59
	部分消去	.53
	プレイリスト再生	.49
	プレイリストシーン再生	.49
	プレイリスト編集	
	プログラムナビ再生	
	プログラム分割	
	プログレッシブ22、	
	プログレッシブ対応テレビ	
	別売品17、23、25、	
	ポジションメモリー	
#	マーカー	
_	マニュアルスキップ	
P	予約の変更、取り消し	.32
_	予約録画30、	
3	リピート再生	
	リージョン番号	
	リモコンでテレビ操作	
	リモコンモード	
	録画	
	録画モード (録画時間)	.27

B	BSデジタル放送	.15、	26
Ä	CATV放送		.16
	CPRM		
	CSデジタル放送		.15
	D1/D2映像出力		.13
	D.エンハンサー		
	DP0F	.59、	77
	DTS		
	DV入力自動録画		.29
_	DVD-R		
G	Gコード予約		.30
	JPEG	.25、	77
Ŏ	LPCM	.65、	77
M	MP3		.39
	PCカード		
•	PCカードスロット		
	PBC付ビデオCD		
8	SDカードスロット		
	SDメモリーカード		.25
	TIFF		
	110度CSデジタル放送		

DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/dvd/index.html

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

愛情点検

長年ご使用のDVD ビデオレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- ◆ その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日	暗	番	DMR-E60
お客さま ご相談窓口	A ()	_		販売	店名	5 () –

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号